

ひかり電話対応ホームゲートウェイ

RT-400KI

最初にお読みください

1. セットを確認してください



● RT-400KI (1台)

付属品



● 縦置き/壁掛け兼用スタンド(1枚) ※ 当社工事により取り付け済みの場合があります。

● 壁掛け設置用ネジ(2本)● LAN ケーブル(1本/約2m)





水色のケーブルが同梱されております。 WAN ポートにご利用ください。



※ 電源コードを電源アダプタに奥まで確実に差し込んでお使いください。



- 最初にお読みください(本紙)
- ひかり電話の使い方(別紙)
- 安全にお使いいただくために必ずお読みください (別紙)
- 故障かな?と思ったら(別紙)
- NTT通信機器お取扱相談センタシール(1枚)

※ セットに足りないものがあったり、取扱説明書などに不備などがあった場合は、当社のサービス 取扱所にご連絡ください ※ イラストと形状が異なる場合があります。

お客様にご用意いただくもの

【ひかり電話のご利用に必要なもの】 【インターネット接続および、設定変更に必要なもの】

通常の発信や通話は問題なく行うこと ができますが、※ や 曲 を用いた電話機からの設定やいくつかの付加機能

※ ホームテレホンの内線電話機やISDN

対応電話機などはご利用できません。 ※ 電話機コードもご準備ください。

をご利用いただけません。





● LANポートを持ったパソコン

● プロバイダの設定情報

※電話機の電話回線ダイヤル種別は 【パソコンとの無線LAN接続に必要なもの】 「PB」に設定してご使用ください。電本商品の無線LAN機能を使用する場合には専用の無線 話回線ダイヤル種別が「DP」の場合、 LANカードが必要です。




● 専用無線LANカード SC-40NE/SC-40NE [2]

※ 本商品の拡張カードスロッ トに装着して使用します。

2. 設置する

本商品を設置する 本商品は、前後左右5cm、上5cm 以内に、パソコンや壁などの物がない場所に設置



換気が悪くなると本商品内部 の温度が上がり、故障の原因

冷蔵庫やTV など、ノイズ源となる可能性のある機器の近くには設置しないでください。 本商品を横置きや重ね置きしないでください。横置きや重ね置きすると内部に熱がこもり 火災の原因となることがあります。

スタンドを付けて縦置きにする

図のように、本商品本体に付属の縦置き/壁掛け兼用スタンドを付けて縦置きでご使用く ださい。





本商品は横置きでのご使用はできません。 内部に熱がこもり、故障や火災の原因と なることがあります。


スタンドを用いて壁掛けにする

■取り付け方

スタンドを使用して壁に取り付けます。


あらかじめ、縦置き/壁掛け兼用スタンドを本商品に装着して設置方向および設置スペー スを確認してからスタンドを取り付けてください。

耐用のスタンドを底面が壁側になるように、付属の壁掛け設 置用ネジで取り付ける



|2| 本商品を横にスライドさせて固定させる


このとき、力をかけすぎると本商品および壁が破損する恐れがありますので注意してください。



か お願い

- _____ • 壁掛けの場合、壁掛け面を除く上下左右に空間を作って設置してください。
- 壁掛け時には落下すると危険ですので、大きな衝撃や振動などが加わる場所には設置しない でください。
- 壁掛け設置されている状態でケーブルなどの接続などを行う場合には、落下すると危険です ので必ず本商品本体を手で支えながら行ってください。 本商品が落下すると危険ですので、ベニヤ板などのやわらかい壁への壁掛け設置は避け、確
- 実に固定できる場所に設置してください。 無線 LAN をご利用になるときは、壁に本商品を取り付ける前に無線 LAN カードを装着して
- 本商品の拡張カードスロットの上にコインなどの小さな物を置かないでください。
- 重みで拡張カードスロットのカバーが開き、本商品の中に入った場合、火災・感電の原因と

3. 接続する



- 電源アダプタ(電源プラグ)を電源コンセントから抜く
- **2** WANポートにLANケーブルを接続する
- 3 電話機を接続する

本商品の電話機ポートと電話機を、電話機に接続されている電話機コードで接続します。 % ご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。

4 パソコンを接続する

本商品の LAN ポートとパソコンを、LAN ケーブルで接続します。 パソコン、本商品ともに電源を切った状態で取り付けてください。 ※ ひかり電話の設定を変更せず、ひかり電話のみをご利用になる場合はパソコンの接続は必

- 無線LANカード (SC-40NE/SC-40NE [2]) を接続する **(無線 LAN 契約者のみ)** ※ 詳しくは裏面をご確認ください。
- 電源アダプタ(電源プラグ)を壁などの電源コンセントに接


最新のファームウェアが公開されている場合は、本商品の電源を入れると自動的にバー ジョンアップを行います。バージョンアップ中は本商品の電源を切らないでください。

付属の電源アダプタ、および電源コード以外を使用しないでください。また、付属の電源アダ プタ、電源コードを他の製品に使用しないでください。

4. ひかり電話を使ってみよう!

本商品のひかり電話ランプが緑点灯していることを確認してから、ひかり電話の発信、着 信ができるかお試しください。

※ 発信側には通話料がかかります。



ひかり電話ランプ:緑点灯

※ ひかり電話ランプが緑点灯していないとき は、上記「3.接続する」を参照して接続を確認 し、本商品の電源を入れ直してください。

▲ 電源を入れたあと、ひかり電話ラン 注意 プが緑点灯するまで5分程度かかる **場合があります。**

以上でひかり電話が使えるようになりました。




ご利用になる場合には、ひかり電話サービスのご契約が必要です。なお、ひかり電話の 開通日以前に本商品を接続した場合、ひかり電話はご利用いただけません。

その他、ひかり電話に関することは、 「ひかり電話の使い方(別紙)」をご確認 ください。



5. インターネットに接続してみよう!

本商品の設定は、Web ブラウザ (Internet Explorer® など) を使って行います。 あらかじめ本商品とパソコンなど使用する機器の接続をしておきましょう。



- Webブラウザを起動し、「http://ntt.setup/」もしくは本商 品のIPアドレス「http://192.168.1.1/」(工場出荷時)を 入力する
- 2 画面にしたがって任意の文字列(半角英数字記号で最大32 文 字まで)を入力し[設定]をクリックする



機器設定用パスワードには32文字以内の半角英数字および記号が使用できます。 ただし#¥"=@,;および半角スペースは使用できません。大文字と小文字は区別されます。 また、空白にする、およびスペースのみで設定することはできません。

- 機器設定用パスワードは、本商品を設定する場合に必要となりますので、控えておいて
- 機器設定用パスワードは第三者に推測されにくいパスワードを登録してください。 • パスワードはお客様にて厳重に管理してください。忘れた場合は、本商品を初期化し、 初めから設定をやり直してください(裏面)。
- 3 ユーザー名に「user」を、パスワードに 2 で入力した機器設 定用パスワードを入力し [OK] をクリックする
- ※ 画面はWindows® 7を使用した表示例です。 ご使用のパソコンにより表示が異なる場合があります。



4 「利用タイプ」で [インターネット接続先を設定する] を選択

プロバイダ情報にしたがって接続先ユーザ名、接続パスワー ドを入力し [設定] をクリックをする



すでに機器設定用パスワードを設定したり、上記設定画面にてプロバイダなどの設定 が済んでいる場合は、上記の11で「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス 「http://192.168.1.1/」(工場出荷時)を入力すると 3 の画面が表示されますので、「ユー ザー名」と「パスワード」を入力してください。下記トップページが表示されます。



その他、詳細な設定に関することは、 機能詳細ガイドをご確認ください。 (裏面に確認方法を記載しています)



無線 LAN のご利用について



無線LANカード (SC-40NE/SC-40NE「2」) を本 商品に差し込むことにより無線LANをご利用になれ

SC-40NE/SC-40NE「2」の取扱説明書を合わせて ご確認ください。

(無線LANサービスの契約が必要です) 、り詳細な情報は機能詳細ガイドをご確認ください

本商品への取り付け

本商品の電源アダプタ(電源プラグ)を電源コンセントから抜いた状態で、無線LANカード 「SC-40NE/SC-40NE「2」」を拡張カードスロットの奥まで装着してください。 無線LANカードは図のとおり、本商品のランプ側を右にして無線LANカードのランプが見 える方向で装着してください。誤った方向で装着すると本商品や無線LANカードが破損する 場合があります。





無線LAN子機との接続

本商品と無線LAN子機をWi-Fi接続するには、3つの設定方法があります。無線LAN子機に 合わせて選択してください。




①らくらく無線スタート


①らくらく無線スタート


- ゲーム機などの「らくらく無線スタート」を起動する ※ゲーム機などの設定方法の詳細についてはゲーム機などの取扱説明書などを参照してください。
- 2 本商品背面の「らくらくスタートボタ ン」を1秒以上押し、本商品前面の登 録ランプが緑点滅したら離す

「らくらく無線スタート」の通信が開始されると、本商品 前面の登録ランプが緑点滅します。










登録ランプ



らくらくスタートボタン

無線LAN子機

設定が完了すると、本商品前面の登録ランプが橙点灯し

「らくらく無線スタート」での無線LAN設定が完了し、登録ランプは橙点灯した10秒後、緑

・ 設定中にアラームランプが 10 秒間赤点滅した場合は、設定に失敗しています。 ------

②無線LAN簡単接続機能

Windows® 7の無線LAN設定を例に記載しています。本機能で無線LANの設定が可能です が、接続を保証するものではありません。

他の無線LAN端末のユーティリティやドライバがインストールされていると、Windows®7 の無線LAN接続が失敗する場合があります。その場合は、他の無線LAN端末のユーティリ ティやドライバをアンインストールしてください。

■ 本商品背面の「らくらくスタートボ タン」を1秒以上押し、本商品前面の 登録ランプが緑点滅したら離す

「無線 LAN 簡単接続機能」での設定が開始されると、

本商品前面の登録ランプが緑点滅します。

(設定によっては橙点滅する場合があります。)



- 通知領域(タスクトレイ)もしくは「隠れているインジケーター」の中に 表示されているワイヤレスネットワーク接続のアイコンをクリックする
- ※ [スタート] (Windows® のロゴボタン) [コントロールパネル] [ネットワークとインター ネット] - [ネットワークと共有センター] - [ネットワークに接続] をクリックする方法
- 👔 本商品のSSID-1 に設定している無 線ネットワーク名(SSID)をクリッ クする
 - ※ 本商品の工場出荷状態での無線ネットワーク名 (SSID) は、本商品側面を確認するか「機能詳細ガ イド」を参照してください。



⚠ [接続] をクリックする



5 本商品前面の登録ランプが橙点灯す ることを確認する





- 通知領域(タスクトレイ)もしくは「隠れているインジケーター」の中に表 示されているワイヤレスネットワーク接続のアイコンを再度クリックする
- ▼ I で選択したネットワーク名 (SSID) を右クリックし、「プロ パティ] をクリックする
- [**!** [接続] タブをクリックし、「ネット ワークが名前(SSID)をブロードキャ ストしていない場合でも接続する」 にチェックを入れ、「OK」をクリッ クする



③SSID・暗号化キーの手動入力

■ 本商品側面に記載されているSSIDと暗号化キーを確認する



SSID-1(初期値):rt400k-XXXXXX-1 ✓ SSID-2(初期値):rt400k-XXXXXX-2 暗号化丰一(初期值):XXXXXXXXXXXXXXX PINコード(初期値):XXXXXXXXX


·SSIDのXXXXXXは、本商品固有の6桁の半 角英数字です。 ・暗号化キーの初期値は、ランダムに生成した本 商品固有の13桁の半角英数字です。

2 無線LAN子機にSSIDと暗号化キーを設定する

SSID と暗号化キーの設定方法は、お手持ちの無線 LAN 子機の取扱説明書などを参照してく

■ ・ 本商品側面に記載の情報は、お客様にて厳重に管理してください。

各部の名称



●前面

【ランプ表示】

ランプの名称		表示(色)	状態	
① 電源ランプ	-	消灯	電源が入っていません。	
	緑	点灯	電源が入っています。	
② アラームランプ	-	消灯	正常な状態です。	
© 7 J— <u>Д</u> J J J	赤	点灯	装置障害です。	
		\m\\\	表面障害 とす。 (「故障かな?と思ったら(別紙)」を参照してください。)	
		点滅(最大10秒間)	USB ポートの異常を検出しました。	
③ PPP ランプ	_	消灯	オフライン状態です。	
	緑	点灯	1 セッション接続中です。	
	橙	点灯	2 セッション以上接続中です。	
④ ひかり電話ランプ	_	消灯	ひかり電話が利用できません。	
	緑	点灯	ひかり電話が利用できます。	
		点滅	ひかり電話で通話中/着信中/呼び出し中です。	
⑤ ACT ランプ	ランプ - 消灯 WAN 回線が利用できません。		WAN 回線が利用できません。	
	緑	点灯	WAN 回線が利用できます。	
		点滅	WAN 回線でデータ通信中です。	
⑥ 登録ランプ	-	消灯	ひかり電話の設定がされていません。	
	緑	点灯	ひかり電話の設定が完了しています。	
		点滅	ひかり電話の設定中です。	
	赤	点灯	ひかり電話の設定に失敗しました。(認証エラー)	
		点滅	ひかり電話の設定に失敗しました。(その他のエラー)	
⑦ 初期状態ランプ	-	消灯	通常の状態です。	
档		点灯	工場出荷状態(初期化された状態)です。 ※1※2	
		点滅	IP アドレスが重複しています。 (「故障かな?と思ったら(別紙)」を参照してください。)	
	1 .			

【スイッチ】		
名称	表示	機能説明
⑨ 再起動スイッチ	再起動	本装置を再起動するときに使用します。
⑩ 初期化スイッチ	初期化	本装置内部の設定を工場出荷時の状態に戻すときに

⑧ オプションランプ 青 3回点滅→2秒点灯 USBポートに機器が接続されました。

【「無線 LAN 簡単セットアップ」実行中のランプ表示】

ランプの名称	表示(色)	状態		
登録ランプ	緑点滅	「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定準備中です。		
	橙点滅	「無線 LAN 簡単セットアップ」で設定のため通信中です。		
	橙点灯(10秒間)	「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定が完了しました。※ 3		
アラームランプ	赤点滅(10秒間)	「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定に失敗しました。		

●背面

【ランプ表示】

ランプの名称	表示(色)		状態	
1 100/1000	_	消灯	_	
BASE-T ランプ(4 個)	橙	点灯	1Gbps/100 Mbps でデータ送受信ができます。	
② LINK ランプ (4個)	_	消灯	LAN が利用できません。	
	緑	点灯	LAN が利用できます。	
		点滅	LAN でデータ通信中です。	

【ポート名など】	
名称	
③ 拡張カードスロット	

ı	名称	表示	機能説明
	③ 拡張カードスロット	_	無線 LAN カード(SC-40NE/SC-40NE「2」)を装着します。
	④ らくらくスタートボタン	らくらく スタート	「無線 LAN 簡単セットアップ」などの諸設定を起動するためのボタンです。
	⑤ USB ポート	_	USB 機器を接続するためのポートです。※ 4
	⑥ LAN ポート	LAN1 ~ LAN4	LANケーブル(付属品など)を使用してパソコンなどと接続するためのポートです。
	⑦ 電話機ポート	電話機 1電話機 2	電話機コードを使用して電話機を接続するためのポートです。(電話機コードは付属していません。)
	® WAN ポート	WAN	LAN ケーブルを使用して回線終端装置/ VDSL モデムなどの LAN ポートと接続するためのポートです。
	⑨ 電源アダプタ端子	DC IN	付属の電源アダプタのコードを差し込みます。

- 節電機能動作時は、アラームランプ、PPP ランプ、ひかり電話ランプ、登録ランプ、初期状態ランプ、オプションランプが消灯します。節電機能の詳細については「機能詳細ガイド」を参照してください。ファームウェアの更新中(手動またはファイル指定)はアラームランプが赤点灯し、初期状態ランプが橙点 灯します。(本紙でのバージョンアップとは、本商品のファームウェアを本商品にダウンロードして更新す
- ※2 本商品が工場出荷状態(初期状態ランプ橙点灯)でも、電源を入れたあと、ひかり電話ランプが緑点灯すれ ばひかり電話が利用できます。「Web 設定」や電話機からの設定、ひかり電話に対応した IP 端末からの自動設定、電話機からのファームウェア更新を行うと、初期状態ランプは消灯します。ひかり電話ご利用時は、
- 橙点灯 10 秒後、緑点灯に変化します。
- ※ 4 本商品の USB ポートに接続してご利用できる機器はございません。(2014 年 2 月現在)

本商品の初期化

初期化とは、本商品に設定した内容を消去して、工場出荷状態に戻すことをいいます。 本商品が正常に動作しない場合や今までとは異なる回線に接続し直す場合、または機器設 定用パスワードを忘れたり、IPアドレスを間違えたりして本商品にアクセスできなくなっ た場合には、本商品を初期化して初めから設定し直すことをお勧めします。

「Web設定」で初期化することもできます。詳細は、「機能詳細ガイド」の「本商品の設定」 の[メンテナンス] - [設定値の初期化] をご覧ください。

一度初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷状態に戻りますの

ひかり電話に関する設定もすべて消去されます。初期化後、本商品が起動すると、再度ひ かり電話の自動設定が行われます。ひかり電話の利用が可能になると登録ランプ、ひかり 電話ランプが緑点灯します。ランプ状態を確認してください。

【設定初期化について】

本商品の初期化は、下記の手順で行います。

■ 初期化スイッチをボールペンなどの先端 の細い棒状の物で押し続ける

で初期状態ランプが橙点灯するまで、初期化スイッチを 押した状態で操作してください。



2 再起動スイッチを押す

前面の全ランプが点灯し、その後、すべてのランプ(電源ラ ンプを除く)が一度消灯します。

初期化スイッチ


🔞 初期状態ランプが橙点灯するまでのしば らくの間、初期化スイッチを押し続ける 初期状態ランプ

初期状態ランプが橙点灯になれば、初期化完了です。

※初期状態ランプが橙点灯するまで初期化スイッチを押し続けなかった場合は、初期化が完了 しません。11から操作をやり直してください。

本商品に設定する接続先ユーザ名や接続パスワードは重要な個人情報です。情報を盗ま

れると悪用される可能性がありますので、情報の管理には十分お気をつけください。本



バージョンアップについて

本商品はファームウェアを常に最新の状態に保つため、最新のファームウェアが提供され ると、あらかじめ設定されている時間(午前1時~午前5時のいずれか)に自動的にファ-ムウェアの更新を行います。

※ 自動更新をご利用になる場合は、ひかり電話サービスのご契約、またはインターネット接続の設

自動更新時間が『5:00』に設定されている場合は、「5:00~5:59」の間に自動的にファー ムウェアの更新(再起動)を行います。 再起動中は、ひかり電話、インターネットや映像コンテンツ視聴などの各サービスがご利

用いただけません。 自動更新の時間を変更したい場合は、「機能詳細ガイド」を参照して、設定を変更してくださ

- 本商品の機能がバージョンアップされ、取扱説明書などの記載事項に変更・追加が生じた場合、 取扱説明書などもバージョンアップされ、当社ホームページに公開されます。 最新の取扱説明書などが必要なときは、当社ホームページよりダウンロードしてください。
- お客様のご利用状況によっては、設定された時間内にファームウェアの更新が行われない場合 があります。
- 緊急を要するファームウェアが提供された場合は、ファームウェア更新種別の設定にかかわら ず、ファームウェア更新が行われることがあります。本商品が再起動しますので、しばらくお

また、ファームウェアを指定して本商品のバージョンアップを行うことができます。バー ジョンアップファームウェアは、当社ホームページにアップロードしていく予定です。 ダウンロード方法など、詳しくは、以下のホームページをご覧ください。 [NTT 東日本] http://web116.jp/ced/support/version/broadband/rt 400ki/

機能詳細ガイドについて

[NTT 西日本] http://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/rt400ki/

「機能詳細ガイド」には、本商品の詳細な機能につ いて説明しております。

Webブラウザ(InternetExplorer®など)を起動 して、当社ホームページからご確認ください。 また、「機能詳細ガイド」は、パソコン等にダウ ンロードし、オフラインで閲覧することができま す。必要に応じて当社ホームページにアクセスし、 ファイルをダウンロードしてください。



「機能詳細ガイド」イメージ ※インターネット接続契約が別途必要になります。 (画面は 2014年2月のものになります)

[NTT 東日本] http://web116.jp/shop/hikari r/rt 400ki/rt 400ki 03.html [NTT 西日本] http://www.ntt-west.co.ip/kiki/download/flets/rt400ki/

本商品の設定について

本商品の設定を変更するにはお手持ちのパソコン
設定画面イメージ を接続後にWebブラウザを起動して、「http:// ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス 「http://192.168.1.1/」(工場出荷時)を入力 してください。必要に応じて設定変更してくださ い。設定に関する詳細は機能詳細ガイドをご確認 ください。



この取扱説明書は、森林資源保護のため、再生紙を使用しています。 ©2014 NTTFAST · NTTWEST

本3313-1 (2014.02) 3PP1158-6361P001 Rev.1.0



ひかり電話対応ホームゲートウェイ

RT-400KI ひかり電話の使い方



ひかり電話をより詳しく使いたい場合はこちらを

※ ご案内する各機能や設定をご利用いただくにために は、ひかり電話サービス契約が必要です。

ひかり電話で発着信できるサービス

ひかり電話では、以下の電話サービスとの発着信が可能です。

NTT東日本/西日本の加入電話および ISDN · IP電話サービス (050IP電話サービス) 世界約 200 の国と地域)

ひかり電話で接続できる番号は以下のとおりです。(2014年3月現在)

電話番号	サービス名など	接続可否
0120	フリーアクセス /フリーダイヤルなど ※ 1	0
0170	伝言ダイヤル	×
0180	テレドーム	0
0180	テレゴング/データドーム	×
0570	ナビダイヤル	0 * 2
0800	フリーアクセスなど ※ 1	0
0910	公専接続	×
0990	義援金募集番組 ※ 3	0
010	国際通話 ※ 4	0
020	ポケベルなど	0 * 5
050	IP電話	0
070	PHS ※ 6 / 携帯電話	0
080	携帯電話	0
090	携帯電話	0
100	100番通話 ※ 7	×
104	番号案内 ※ 8	0
106	コレクトコール(コミュニケー 夕扱い)※ 7	×
108	自動コレクトコール ※ 7	×
110	警察(緊急通報)	0
113	故障受付	0
114	お話し中調べ	× * 9
115	電報受付	0
116	営業受付	0

電話番号 サービス名など		接続可否
117	時報	0
118	海上保安(緊急通報)	0
119	消防(緊急通報)	0
135	特定番号通知機能	0
136	ナンバーアナウンス・ナンバー お知らせ 136	×
141	でんわばん、二重番号サービス	×
142	ボイスワープ	0
144	迷惑電話おことわりサービス	0
145	キャッチホンⅡ	×
146	キャッチホンⅡ	×
147	ボイスワープ (ボイスワープセレクト機能)	0
148	ナンバーリクエスト	0
151	メンバーズネット	×
152	メンバーズネット	×
159	空いたらお知らせ 159	×
161	ファクシミリ通信網	×
162	ファクシミリ通信網	×
165	メール送受信	×
171	災害用伝言ダイヤル	0
177	天気予報	0
184	発信者番号非通知	0
186	発信者番号通知	0

- ※1. フリーダイヤルなどのご契約者がひかり電話を着信させない契約内容にしている場合、接続できません。
- ※2. NTTコミュニケーションズ株式会社が提供する「ナビダイヤル」のみ接続できます。ただし、ナビダイヤル のご契約者がひかり電話を着信させない契約内容にしている場合、接続できません。
- ※3. 大規模災害発生時に株式会社テレビ朝日が提供する「テレビ朝日ドラえもん募金」、株式会社東京放送ホール ディングスが提供する「JNN・JRN共同災害募金」、株式会社フジテレビジョンが提供する「FNSチャリティ キャンペーン」をご利用いただけます。
- *「ドラえもん」は株式会社小学館集英社プロダクションの登録商標です。
- *「JNN」「JRN」は株式会社東京放送ホールディングスの登録商標です。
- *「FNS」は株式会社フジテレビジョンの登録商標です。
- ※4. 国際フリーダイヤルなど(「010-800」で始まる番号)には接続できません。
- ※5. 東京テレメッセージ株式会社が提供する020番号を用いたサービス(無線呼出し)にのみ接続可能です。
- ※6. 発信先(相手側)のPHS端末が圏外、または電源が入っていない場合は、その旨をお知らせするガイダンス ではなく、話中音が聞こえます。
- ※7.「100番通話(100)」、「コレクトコール(106·108)」は、着信もご利用いただけません。
- ※8. ひかり電話から発信した場合、DIAL104サービス(案内された電話番号にそのまま接続できるサービス)は ご利用いただけません。なお、加入電話・ISDNから発信して、DIAL 104サービスにて案内された番号がひ かり電話の場合は着信可能です。
- ※9. ひかり電話のお客さまからのお話し中調べは、0120-444113 (24時間受付) へお問い合わせください。(一 部お調べできない場合があります)

ひかり電話で以下の操作はできません

電気通信事業者を指定した発信(0036 など番号の頭に「00XY」を付与する番号)

ひかり電話のいろいろな使い方

他の電話機ポートに接続された電話機、ひかり電話用無線IP端末など、LANポートに接 続されたIP端末を呼び出して、通話することができます。ハンドセットを取りあげ、呼び 出す電話機などの内線番号(「1~9」、「10~99」の1~2桁)をダイヤルしてください。 内線番号は「1~9」、「10~99」の1~2桁で設定できます。内線番号の初期値は、次 のとおり設定されています。同時に使用できる内線番号は最大7つまでです。

内線番号	内線設定画面		
1~2	アナログ端末		
3~7	IP端末		

外線電話を他の電話機ポートに接続された電話機、ひかり電話用無線IP端末など、LAN ポートに接続されたIP端末に取りつぎます。

- ① 通話中の相手の方に待っていただくように伝え、フッキングします。
- ② 呼び出す電話機などの内線番号 (「1~9」、「10~99」の1~2桁) をダイヤルします。
- ③ 呼び出された方が応答したら、転送することを伝えます。
- ④ ハンドセットを置いて転送を実行します。

・ 同時に利用できる内線通話・内線転送はどちらか 1 通話です。

- 内線番号を押してすぐに発信させたい場合は、番号に続けて「冊」(シャープ)を押し
- 内線転送で、転送先の方が応答する前に外線通話を保留したままハンドセットを置くと、 着信音が鳴ります(呼び返し)。ハンドセットを取りあげると、保留していた相手の方と
- 電話機のフックスイッチを押すことです。1 秒以上押し続け ると電話が切れることがあります。コードレス電話機や多機 能電話機などをお使いのときは、キャッチボタン(またはフッ クボタン、フラッシュボタンなど)を押します。



• ひかり電話が使用できない場合は、電話機からの設定および内線通話がご利用になれま

発信者番号の通知

発信者番号通知とは、相手先にこちらの電話番号を通知する機能です。発信者情報(番号) を通知するかどうかは、相手先の電話番号の前に「184」(通知しない) または 「186」 (通 知する)をつけて、通知するかしないかを通話ごとに指定できます。

割込音通知

ダブルチャネル/複数チャネルでのお話し中や、内線通話中に、かかってきた電話に出る ことができます。

※ アナログ端末のみで利用できる機能です。

着信電話番号の設定

電話機ごとに、着信させる電話番号を個別に設定することができます。複数の電話機に同 じ着信設定をすることもでき、設定した際には一斉に電話機が着信させることができます。

着信鳴り分け

内線用と外線用で着信音を変えたい場合や電話番号によって着信音を変えたい場合に着信 音を変更することができます。

- 着信音選択で「SIR」を選択した場合、電話機のメロディ着信機能が正常に動作しない! 場合があります。 その場合は、本商品の着信音選択を「IR」に設定するか、電話機を通常の着信音に設定

モデムダイヤルイン

モデムダイヤルイン対応の電話機を接続して、1台の電話機で複数の電話番号を使い分け

• モデムダイヤルイン対応の電話機などが必要です。操作方法は、ご利用される機器の取り 扱説明書などをご参照ください。


アナログ端末のみで利用できる機能です。

• アナログ端末のみで利用できる機能です。


優先着信ポート

本商品の2つの電話機ポートに同一の着信番号を設定し、どちらか一方の電話機ポートに 優先して着信させる機能です。優先させたい電話機ポートを選択します。 優先着信ポートをご利用になる場合、IP端末はご利用になれません。

【電話機1が通話(オフフック、電話機からの設定を含む)していない場合】



【電話機1が通話中(オフフック、電話機からの設定を含む)の場合】





優先着信ポートを有効に設定する場合は、電話機 1、2 ポートで同一の着信番号を 1 つ 以上設定している必要があります。電話機 1、2 ポートで同一の着信番号を設定しない 場合、優先着信ポートの設定は無効になります。

- 電話機 1、2 ポートで同一の着信番号が 1 つの場合、優先着信ポートと指定着信機能を 合わせてご利用になるには、先に指定着信機能の設定を行ってください。指定着信機能 の設定では、「指定なし着信」にチェックしてください。
- ・優先着信ポートを有効に設定した場合、IP端末はご利用になれません。IP端末をご利用 になる場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。
- ・優先着信ポートを有効に設定した場合、割込音通知はご利用になれません。割込音通知 をご利用になる場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。

指定着信

指定着信機能を利用することにより、相手の方が電話をかけるときに電話番号に続けて指 定着信番号をダイヤルすることで、この電話機ポートに接続された電話機だけに着信させ ることができます。





- アナログ端末のみで利用できる機能です。
- 指定着信番号で着信した場合には、キャッチホンはご利用いただけません。
- マイナンバー/追加番号をご利用の場合でも、指定着信機能をご利用いただける番号は
- 指定着信番号は0~9の任意の数字で、最大19桁となります。
- 指定着信番号をダイヤルして発信することができる電話回線は、ISDN、ひかり電話、携 帯電話です。なお携帯電話から指定着信番号付きの発信が可能かどうかは、携帯電話事 業者により異なります。

ひかり電話の付加サービス

キャッチホン

お話し中でも、かかってきた電話に出ることができます。 (ご使用になるには事前にキャッチホンのご契約が必要となります。)


- お話し中に「プップッ・・・」という割込音が聞こえる
- 2 相手の方に伝え、フッキングする 最初に話していた方との通話は保留されます。
- 3 あとからかけてきた方とお話しする 最初に話していた方には保留音が流れます。
- 4 通話終了後にハンドセットを置く

着信音が鳴ります。ハンドセットを取りあげて最初に話していた方とお話しをしてください。 フッキングでも切り替えができます。

キャッチホンサービスおよび通話中の着信について

ご契約の有無	着信者側	発信側		
キャッチホンのご契約があ る場合	上記のキャッチホン動作をします。(注 1)	呼び出し音が聞こえます。		
キャッチホンとダブルチャネル/複数チャネルの両方のご契約がある場合	2 チャネルとも通話中のとき、上記のキャッチホン動作をします。(注 1) なお、1 チャネルのみ通話中の状態で、新たにかかってきた電話に通話中端末で出たい場合は、割込音通知を「使用する」に設定(※ 1) してください。(注 2)	呼び出し音が聞こえます。(注3)		
ダブルチャネル/複数チャネルのご契約がある場合	1 チャネルのみ通話中の状態で、新たにかかってきた電話に通話中端末で出たい場合は、割込音通知を「使用する」に設定(※1)してください。(注2)	呼び出し音が聞こえます。(注3)		
キャッチホン、ダブルチャネル/複数チャネルのご契 約がない場合	通話中の通話を継続します。(注 4)	お話し中音が聞こえます。(注 4)		

- ※1. 割込音通知は、電話機から設定できます。
- (注1) キャッチホン契約の場合、「割込音通知」設定にかかわらず、キャッチホンの「プップッ…」という割込音 が聞こえます。
- (注2) 1チャネルのみ通話中の状態で、新たに電話がかかってきた場合、本商品に接続された別の電話機でも、かかっ てきた電話に出ることができます。
- (注3) 1チャネルのみ通話中の状態で、新たに電話がかかってきて、本商品に接続された別の電話機で着信しない とき、お話し中の電話機が割込音通知を「使用しない」に設定されていると、発信者側にお話し中音が聞こ
- (注4) 内線で通話中の場合は、お話し中の電話機が割込音通知を「使用する」に設定されていると、「ブップッ…」 という割込音が聞こえます。このとき、発信者側には呼び出し音が聞こえます。



- ・ ひかり電話をBフレッツでご利用の場合は、キャッチホンとダブルチャネル/複数チャ ネルのサービスを同時にご契約いただくことはできない場合があります。
- キャッチホンやダブルチャネル/複数チャネルで、先にかかってきた電話とお話し中に かかってきた電話とを切り替えて通話しているときに、一方の相手の方との通話を保留 したままハンドセットを置くと、着信音が鳴ります(呼び返し)。ハンドセットを取りあ げると、保留していた相手の方とお話しできます。
- フッキングとは


電話機のフックスイッチを押すことです。1 秒以上押し続 けると電話が切れることがあります。コードレス電話機や 多機能電話機などをお使いのときは、キャッチボタン(ま たはフックボタン、フラッシュボタンなど)を押します。



- ファクス通信中はキャッチホンの動作はしません。ファクス通信中に着信があった場合、 発信側にはお話し中音が聞こえます。
- ダブルチャネル/複数チャネルで割込音通知を「使用する」に設定していても、ファク ス通信中の電話機には割込音通知は動作しません。別の電話機で着信しない場合、発信 者側にはお話し中音が聞こえます。

ナンバー・ディスプレイ

着信があった場合、発信者の電話番号を ナンバー・ディスプレイ対応の電話機や ファクスに表示させることができます。 かけてきた方の電話番号を確認してから、 電話に出ることができます。



- ① 本商品にナンバー・ディスプレイを使用する設定を行います。(裏面をご確認ください) ※ 初期値は「使用する」に設定されています。ナンバー・ディスプレイをご契約でな い場合やナンバー・ディスプレイに対応していない電話機を接続する場合は「使用 しない」に設定してください。
- ② 電話機ポートに、ナンバー・ディスプレイ対応の電話機を接続します。
- ③ 接続した電話機のナンバー・ディスプレイの設定を行います。

・ ナンバー・ディスプレイの機能をご利用になるには、・ マーク、・ マーク、・ マーク・ のついたナンバー・ディスプレイ対応の電話機が必要です。

- ナンバー・ディスプレイサービスをご利用になる場合は、ナンバー・ディスプレイサー ビスのご契約が必要です。
- 電話機によっては、発信者番号などが正しく表示されないことがあります。
- 電話機の表示内容は、お使いの機器によって異なります。

裏面につづく

表面のつづき

キャッチホン・ディスプレイ

お話し中に着信があった場合、発信者の電話番号をキャッチホン・ディスプレイ対応の電 話機やファクスに表示させることができます。

(で使用になるには事前に下記のご契約と設定が必要になります。)

(CEXINE OF BILL PROPERTY SERVED SERVE					
	必要なご契約	必要な設定			
ナンバー・ディスプレイとキャッ チホンを組み合わせてご利用に なる場合		・ナンバー・ディスプレイとキャッチホン・ ディスプレイを「使用する」に設定する			
ナンバー・ディスプレイと割込 音通知を組み合わせてご利用に なる場合	・ナンバー・ディスプレイ ・ダブルチャネル/ 複数チャネル	・ナンバー・ディスプレイとキャッチホン・ ディスプレイを「使用する」に設定する・割込音通知を「使用する」に設定する			
	・ナンバー・ディスプレイ ・ダブルチャネル/ 複数チャネル ・キャッチホン				

※ ナンバー・ディスプレイ、割込音通知の初期値は「使用する」に設定されています。キャッチホン・ディスプ レイの初期値は「使用しない」に設定されています。


キャッチホン・ディスプレイの機能をご利用になるには、 マークのついたキャッチホ ン・ディスプレイ対応の電話機が必要です。

キャッチホン・ディスプレイの機能をご利用になるには、ナンバー・ディスプレイとキャッ チホン・ディスプレイの両方を「使用する」に設定してください。

ナンバー・ディスプレイが「使用しない」になっているとご利用になれません。

ダブルチャネル / 複数チャネル

1台の電話でお話し中の場合でも本商品に接続された別の電話機で通話することができま す。(ご使用になるには事前にダブルチャネル/複数チャネルのご契約が必要となります。)




マイナンバー / 追加番号

本商品に接続された電話機を別々の電話番号で受けたいときなど、複数の電話番号を持つ

(ご使用になるには事前にマイナンバー/追加番号のご契約が必要となります。)

※ 鳴り分けにはパソコンまたは電話機からの設定が必要です。(電話機からの設定は機能詳細ガイドをご確認ください)




ご利用時の注意事項

- 通信機器の種類によっては、ひかり電話の付加サービスをご利用いただけない、また は設定の変更が必要となる場合があります。
- 本商品に接続した電話機のACR機能・LCR機能または0036、0039など付与機能が オンの場合、ひかり電話が発信できない場合があります。ACR機能・LCR機能または 0036、0039など付与機能をオフにしてご利用ください。(設定方法などはお使い の電話機の取扱説明書などをご確認ください。)
- 最後の番号を押してから少したつと、電話番号の終了と判断し発信します。すぐに発 信させたい場合は、番号に続けて「⑪」(シャープ)を押してください。
- 指定着信番号を指定して電話をかける場合や、番号に続けて「⊕」(シャープ)を押 して発信する場合は、電話機の電話回線ダイヤル種別を「PB」に設定してください。

「PB」にできない電話機からは、これらの機能をご利用になれません。電話機の電話 回線ダイヤル種別の設定方法は、電話機の取扱説明書などをご覧ください。

電話機からひかり電話の設定をする



設定例

〈設定例:電話機1ポートの電話機を「ナンバー・ディスプレイを使用しない」に設定する〉

■ ハンドセットを取りあげ、「ツー」という音を確認する



2 電話機のダイヤルボタンを

ポート番号 | 電話機 1 設定値 使用しない 設定項目 内線設定(アナログ端末) 機能番号 ナンバー・ディスプレイ設定

「設定が完了しました。」と音声ガイダンスが流れ、設定値が反映されます。

3 ハンドセットを置く



設定一覧

【ひか	【ひかり電話共通設定】(※※※⑨⑩)				※下線	は、初期値です。
機能番号	開始操作	*	機能番号	\otimes	設定値・設定内容	終了操作
	音質優先モード(機能詳細力	ゴイド	参照)			
00	£>***0	*	00	*	①: なし ②: 優先 ③: 最優先	•••
	優先着信ポート(表面参照)	% 1	<u>*</u> 2			
01	£>***0	*	01	*	①: アナログ端末(電話機1)②: アナログ端末(電話機2)③: 無効	y
	アナログポート無効化					
02		*	02	*	①:設定操作側と反対の電話機ポートを無効化②:電話機1、2ポートを充効	##

※無効に設定する場合は、電話機 1 ポートから操作すると、電話機 2 ポートが無効に設定されます。電話機 2 ポートから操作すると、電話機 1 ポートが無効に設定されます。

《有効に設定する場合は、電話機 1 ポート、電話機 2 ポートのどちらから操作しても、両方の電

話機ポートが有効に設定されます。 ※ 1 設定する場合は、「電話機からの設定に関する注意事項」を参照してください。

※ 2 優先着信ポートとアナログポート無効化は連続して設定できません。

【内線設定 (アナログ端末)】 (※ ※ ※ ⑨ ⑨)

●「内線設定(アナログ端末)」では、電話機 1 ポート、電話機 2 ポートごとに設定が必要です。 電話機 1 ポートの設定→ポート番号①を押す

電	話機 2 ポートの設定→ポー	ト番号②を排	※下線は、	初期値です。		
機能番号	開始操作	ポート番号 🛞	機能番号	*	設定値・設定内容	終了操作
	ナンバー・ディスプレイ	(表面参照)				
91	£ *** 00	① または ※ ②	91	*	①:使用する ②:使用しない	
	モデムダイヤルイン(表面	参照)				
92	£ *** 9 9	① または ※ ②	92	\otimes	①:使用する ②:使用しない	(II)
	割込音通知(表面参照)※	: 1				
93	£ 3000	① または ※ ②	93	*	①:使用する ②:使用しない	##
	着信番号(機能詳細ガイト	参照)※ 1				
94	€	① または ※ ②	94	*	(着信番号)	##
	※ 複数の電話番号のうち、 設定を先に行ってくださ※ 複数の番号を設定する場	(V).				場合は、通知番号の
	指定着信機能(表面参照)	* 1				
95	€	① または ※ ②	95	*	(着信番号) (指定着信番号)	##

機能番号	開始操作	ポート番号 🛞	機能番号	\otimes	設定値・設定内容	終了操作
	キャッチホン・ディスプ	ノイ(表面参照	₹) ※2			
96	€ >***99	① または ※ ②	96	*	①: 使用する ②: 使用しない	**
	ダイヤル桁間タイマ(機能	能詳細ガイド参)照)			
97	£>***00	① または ※ ②	97	*	④:4秒 ⑤:5秒 ⑥:6秒 ⑦:7秒 ⑧:8秒	⊕⊕ 🎉
	エコー・キャンセラ(機能	能詳細ガイド参)照)			
98	€ >***99	① または ※ ②	98	*	①:使用する ②:使用しない	⊕⊕ 🎉
	通知番号(機能詳細ガイ	ド参照)※3				
00	£>***	① または ※ ②	00	*	(通知番号)	₩₩ 🔏
	内線番号(機能詳細ガイ	ド参照)※ 4				
01	£>***	① または ※ ②	01	*	(内線番号)	## (
	 ※初期値は、電話機 1 ポ	ート:1、電話	5機 2 ポー	- : 2	です。	
	着信音選択(機能詳細ガ	イド参照)				
02	£>***	① または ※	02	※ (着	fii番号) ③ : IR ② : SIR	##
	 ※初期値は、外線用:IR	中値田・口口	~			

- ※ 1. 設定する場合は、「電話機からの設定に関する注意事項」を参照してください。
- ※2. ナンバー・ディスプレイが「使用する」に設定されている場合に設定できます。
- ※3. 通知番号に設定した電話番号は、着信番号に設定されます。
- ※4. 内線番号の設定は既存の内線番号には設定できません。(初期値: 1~7)

電話機からの設定に関する注意事項

- 電話機から設定する場合は、電話機の電話回線ダイヤル種別を「PB」に設定してください。 (「PB」にできない電話機からは、設定できません。)
- ※ 電話機の電話回線ダイヤル種別の設定方法は、電話機の取扱説明書などをご覧ください。
- 設定を中止するにはハンドセットを置いてください。
- 間違った番号をダイヤルすると、「ピピ、ピピ」とエラー音が聞こえるか、「設定に失敗しました。 再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。いったんハンドセットを置いて、初め から設定をやり直してください。
- 設定を間違えた場合や中止した場合は、設定が無効になります。初めから設定をやり直してくだ
- 設定する電話機ポートが使用中の場合は、いったん使用が終了したあと、次の発着信から設定が 有効になります。
- 1台の電話機で設定中に2台目の電話機から設定することはできません。
- 本商品のファームウェアの更新中や、本商品の再起動を行っている場合、当社のひかり電話設備 の工事中、他の設定を実行中は、本商品の設定は行えません。
- 電話機からの設定を行うと、ひかり電話の通話や内線通話、着信音(着信中のナンバー・ディス プレイ表示など)、通信が切断される場合があります。
- ひかり電話が使用できない場合は、電話機からの設定および内線通話がご利用になれません。
- ダイヤルボタンを押す間隔が30秒以上あくと、設定が中止されます。
- 優先着信ポートとアナログポート無効化は連続して設定できません。 ● 優先着信ポート
- ・ 優先着信ポートを設定すると、自動的に次のように設定されます。

電話機1、2ポート:「有効」に設定されます。

「割込音通知」は「使用しない」に設定されます。

すべてのIP端末:「無効」に設定されます。

- 次の場合は「設定に失敗しました。再度設定してください。」とガイダンスが流れ、優先着信ポー トの設定ができません。
- ① 電話機1、2ポートで同じ着信番号が設定されていない場合
- ② 電話機1、2ポートで同じ着信番号が1 つであり、指定着信番号が設定されていて、「指定 なし着信」が「無効」に設定されている場合

優先着信ポートを有効に設定した場合、アナログポート無効化は設定できません。アナログポー ト無効化の設定を行うと「設定に失敗しました。再度設定してください。」とガイダンスが流れ

アナログポート無効化の設定を行う場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。

優先着信ポートを有効に設定した場合、割込音通知は設定できません。割込音通知の設定を行う |と||設定に失敗しました。冉度設定してください。|| とガイダンスが流れます。


割込音通知をご利用になる場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。

着信番号を設定すると、着信番号に設定された電話番号と通知番号に設定されている電話番 号が着信する設定になります。それ以外の電話番号は、着信しない設定になります。

<複数の電話番号を着信番号として設定するには>

複数の電話番号を着信番号として設定する場合は、「(着信番号)」を繰り返して設定してください。 (例) 電話機1 ポートに着信番号 「03 ○○○○ 11111 「03 ○○○○ 2222」を設定する場合





着信番号の設定で着信番号を設定しなかった場合は、通知番号に指定された電話番号以外は 着信しない設定になります。

● 指定着信機能

- 指定着信番号を設定すると、指定着信機能は「使用する」に設定されます。「指定なし着信」は「無 効」(指定着信番号なしの着信は着信しない)に設定されます。
- 指定着信番号は、電話機1、2ポートで1つの番号でのみ使用できます。
- 指定着信番号を設定すると、その前に設定された指定着信番号は無効になります。
- 次の場合は「設定に失敗しました。再度設定してください。」とガイダンスが流れ、指定着信 番号の設定ができません。
- ① 電話機1、2ポートで同じ着信番号が1 つであり、優先着信ポートが設定されている場合
- ② 着信番号に設定していない電話番号に指定着信番号を設定した場合
- 指定着信の設定で指定着信番号を設定しなかった場合は、指定着信機能は「使用しない」に 設定されます。
- (例) ダイヤルボタンを「

 (例) ダイヤルボタンを「

 (例) (着信番号) (着信番号) (制) と押し

パソコンからの設定について

本商品の設定変更はパソコンからでも可能です。

本商品にお手持ちのパソコンを接続後にWebブラウザを起動して、「http://ntt.setup/」 もしくは本商品のIPアドレス「http://192.168.1.1/」(工場出荷時) を入力してくだ さい。必要に応じて設定変更してください。

設定に関する詳細は機能詳細ガイドをご確認ください。

【設定画面イメージ】



この取扱説明書は、森林資源保護のため、再生紙を使用しています。 ©2014 NTTEAST · NTTWEST 本3314-1 (2014.02) 3PP1158-6362P001 Rev.1.0



ひかり電話対応ホームゲートウェイ

RT-400KI

安全にお使いいただくために 必ずお読みください

この取扱説明書は、あなたや他の人々への危険や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいた だくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。 本紙を紛失または損傷したときは、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店でお求めくだ


本文中のマーク説明

△警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。		
<u> </u>			
<i>570P</i> お願い	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮 できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。		
が知らせ (!)	この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示しています。		

■ お守りいただきたい内容を次の図記号で説明しています。

△記号は、注意事項を示しています。

注 意 発火注意 感電注意











●記号は、実行しなければならない内容を示しています。



ご使用にあたって

本商品は、クラス B 情報技術装置です。本商品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本商品 がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

- ご使用の際は取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。 ● 本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。
- This equipment is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. ● 本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通信などの機会を逸したために
- 生じた損害や万一本商品に登録された情報内容が消失してしまうことなどの純粋経済損失につきましては、 当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。本商品に登録された情報内容は 別にメモをとるなどして保管くださるようお願いします。
- 本商品を設置するための配線工事および修理には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は、 違法となり、また事故のもととなりますので絶対におやめください。
- 本商品の取扱説明書などに、他社商品の記載がある場合、これは参考を目的としたものであり、記載商品 の使用を強制するものではありません。
- 本商品の取扱説明書などの内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、 当社のサービス取扱所へお申し付けください。
- ソフトウェア仕様、ハードウェア仕様、外観および取扱説明書などの内容は将来予告なしに変更すること
- 本商品の電話機ポートは、加入電話の仕様とは完全に一致していないため、接続される通信機器によっては、
- 正常に動作しないことがあります。
- 停電時には本商品は使用できません。電源が復旧したあとは、動作を確実にするため、一度電源アダプタ(電
- 源プラグ)を電源コンセントから抜いた後、10秒以上たってからもう一度差し込んでください。 ● 本商品に搭載されているソフトウェアの解析(逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング など)、コピー、転売、改造を行うことを禁止します。

【返却される場合の留意事項】

本商品は、お客様固有のデータを登録または保持可能な商品です。本商品内のデータ流出などによる不測の 損害を回避するために、本商品を返却される際には、取扱説明書などをご覧のうえ、本商品内に登録または 保持されたデータを消去くださいますようお願いいたします。



設置場所

● 風呂、シャワー室への設置禁止

● 水のかかる場所への設置禁止

風呂場やシャワー室などでは使用しないでください。 漏電して、火災・感電・故障の原因となります。



水のかかる場所で使用したり、水にぬらすなどして使用しないでください。 漏電して、火災・感電・故障の原因となります。

● 本商品や電源アダプタ (電源プラグ)、電話機コード、USB ケーブルのそばに、 水や液体の入った花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬用品などの容器、また は小さな金属類を置かないでください。本商品や電源アダプタ(電源プラグ)、 電話機コードのモジュラープラグ、USB ケーブルに水や液体がこぼれたり、小 さな金属類が中に入った場合、火災・感電の原因となることがあります。

● 本商品や電源アダプタ (電源プラグ)、電話機コード、USB ケーブルを次のよ うな環境に置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

- ・ 屋外、直射日光が当たる場所、暖房設備やボイラーの近くなどの温度が上が
- 調理台のそばなど、油飛びや湯気の当たるような場所
- 湿気の多い場所や水・油・薬品などのかかるおそれがある場所
- ごみやほこりの多い場所、鉄粉、有毒ガスなどが発生する場所 製氷倉庫など、特に温度が下がる場所

● 自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くに置かないでください。

本商品に無線 LAN カードを装着してご利用の場合は、自動ドア、火災報知器 などの自動制御機器の近くに置かないでください。本商品からの電波が自動制 御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となることがあり ます。

こんなときは

● 発煙した場合

万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災 感電の原因となることがあります。電源アダプタ(電源プラグ)、電話機コード、 USB ポートをそれぞれ抜いて、煙が出なくなるのを確認し、当社のサービス 取扱所に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におや めください。



万一、本商品やケーブル、モジュラージャックの内部に水などが入った場合は、 すぐに電源アダプタ(電源プラグ)を電源コンセントから抜いて、当社のサー ビス取扱所にご連絡ください。そのまま使用すると漏電して、火災・感電・故 障の原因となります。

● 異常音がしたり、キャビネットが熱くなっている場合

本商品から異常音がしたり、キャビネットが熱くなっている状態のまま使用す ると、火災・感電の原因となることがあります。

すぐに電源アダプタ(電源プラグ)を電源コンセントから抜いて、当社のサー ビス取扱所に修理をご依頼ください。

● 異物が装置内部に入った場合

本商品の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込ん だり、落としたりしないでください。万一、異物が入った場合は、すぐに電源 アダプタ(電源プラグ)を電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

万一、落としたり、破損した場合は、すぐに電源アダプタ(電源プラグ)を電 源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡ください。そのまま 使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

● 電源アダプタの取り扱い注意

付属の電源アダプタ以外を使用したり、付属の電源アダプタを他の製品に使用 したりしないでください。火災・感電の原因となることがあります。 また、電源アダプタに物を載せたり、掛けたりしないでください。過熱し、火災・ 感電の原因となることがあります。

● 電源アダプタの設置の注意

電源アダプタは風通しの悪い狭い場所(収納棚や本棚の後ろなど)に設置しな いでください。過熱し、火災や破損の原因となることがあります。 また、電源アダプタ本体を宙吊りに設置しないでください。

電源プラグと電源コンセント間に隙間が発生し、ほこりによる火災が発生する

可能性があります。 電源アダプタ(電源プラグ)は容易に抜き差し可能な電源コンセントに差し込

● 電源コードが傷んだ場合

んでください。

電源コードが傷んだ(芯線の露出・断線など)状態のまま使用すると火災・感 電の原因となります。すぐに電源アダプタ(電源プラグ)を電源コンセントか ら抜いて、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。

● 電源コードの取り扱い注意

付属の電源コード以外を使用したり、付属の電源コードを他の製品に使用した りしないでください。火災・感電の原因となることがあります。電源コードを 傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじっ たり、束ねたりしないでください。火災・感電の原因となります。 重い物を載せたり、加熱したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因

禁止事項

● 延長コード利用の禁止

電源アダプタ(電源プラグ)のコードには、延長コードは使わないでください。 火災の原因となることがあります。



となります。

本商品の電源コードは、たこ足配線にしないでください。たこ足配線にすると テーブルタップなどが過熱・劣化し、火災の原因となります。



● 商用電源以外の使用禁止

AC100 ± 10V (50/60Hz) の商用電源以外では絶対に使用しないでくださ い。火災・感電の原因となります。

差込口が2つ以上ある壁などの電源コンセントに他の電気製品の電源アダプタ (電源プラグ) を差し込む場合は、合計の電流値が電源コンセントの最大値を 超えないように注意してください。火災・感電の原因となります。

● 本商品は家庭用の電子機器として設計されております。人命に直接関わる医療 機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム(幹線通信機器や電算機シス テムなど)では使用しないでください。

● 分解改造の禁止

本商品を分解・改造しないでください。火災・感電の原因となります。

● ぬらすことの禁止

本商品や電源アダプタ(電源プラグ)、ケーブル、USB ケーブル、モジュラー ジャックに水が入ったりしないよう、また、ぬらさないようにご注意ください。 漏電して火災・感電・故障の原因となります。

また、電話機コードのモジュラープラグがぬれた場合は、乾いても、その電話 機コードを使わないでください。

● ぬれた手での操作禁止

ぬれた手で本商品や電源アダプタ(電源プラグ)、ケーブル、USBケーブル モジュラージャックを操作したり、接続したりしないでください。感電の原因

その他のご注意

● 異物を入れないための注意

本商品やケーブル、モジュラージャックの上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、 薬品や水の入った容器、または小さな貴金属を置かないでください。こぼれた り、中に入った場合、火災・感電・故障の原因となります。

- 本商品の拡張カードスロットの上にコインなどの小さな物を置かないでくださ い。 重みで拡張カードスロットのカバーが開き、本商品の中に入った場合、 火災・感電の原因となります。
- 航空機内や病院内などの無線機器の使用を禁止された区域では、本商品の電 源を切ってください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となります。 ● 本商品は、高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器や心臓ペースメーカ
- などの近くに設置したり、近くで使用したりしないでください。電子機器や心臓 ペースメーカなどが誤動作するなどの原因となることがあります。 また、医療用電子機器の近くや病院内など、使用を制限された場所では使用し
- 本商品を医療機器や高い安全性が要求される用途では使用しないでください。 人が死亡または重傷を負う可能性があり、社会的に大きな混乱が発生する恐れ



設置場所

● 火気のそばへの設置禁止

本商品やケーブル、モジュラージャックや電源コードを熱器具に近づけないで ください。ケースや電源コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となること があります。

注 意

直射日光の当たるところや、温度の高いところ(40℃以上)、発熱する装置の そばに置かないでください。内部の温度が上がり、火災の原因となることがあ

● 温度の低い場所への設置禁止 本商品を製氷倉庫など特に温度が下がるところに置かないでください。本商品

● 湿度の高い場所への設置禁止 風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高いところ(湿度80%以上)では設置お

よび使用はしないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

● 油飛びや湯気の当たる場所への設置禁止

● 本商品を逆さまに置かないでください。

が正常に動作しないことがあります。

調理台のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、ほこりの多い場所に置か ないでください。火災・感電の原因となることがあります。

● 不安定な場所への設置禁止

ぐらついた台の上や傾いた所、振動、衝撃の多い場所など、不安定な場所に置 かないでください。

また、本商品の上に重い物を置かないでください。バランスがくずれて倒れた

り、落下してけがの原因となることがあります。

● 通風孔をふさぐことの禁止

本商品の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、 火災の原因となることがあります。次のような使いかたはしないでください。

- 横向きに寝かせる
- ・ 収納棚や本棚などの風通しの悪い狭い場所に押し込む
- ・ じゅうたんや布団の上に置く
- · テーブルクロスなどを掛ける 毛布や布団をかぶせる

● 横置き・重ね置きの禁止

本商品を横置きや重ね置きしないでください。横置きや重ね置きすると内部に 熱がこもり、火災の原因となることがあります。

- 温度変化の激しい場所 (クーラーや暖房機のそばなど) に置かないでください。 本商品やケーブルの内部に結露が発生し、火災・感電の原因となります。
- 屋外には設置しないでください。屋外に設置した場合の動作保証はいたしませ




- 塩水がかかる場所、亜硫酸ガス、アンモニアなどの腐食性ガスが発生する場所 (で使用しないでください。故障の原因となることがあります。
- 本商品を壁に取り付けるときは、本商品の重みにより落下しないようしっかりと 取り付け設置してください。落下して、けが・破損の原因となることがあります。

禁止事項

● 乗ることの禁止

本商品に乗らないでください。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意くだ さい。壊れてけがの原因となることがあります。




● ケーブル類、電源コードにひっかからないようにご注意ください。けがの原因 となることがあります。

電源

● プラグの取り扱い注意

電源アダプタ(電源プラグ)は電源コンセントに確実に差し込んでください。 抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコー ドが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

電源アダプタ(電源プラグ)の金属部に金属などが触れると火災、感電の原因



● 電源アダプタ(電源プラグ)の清掃

電源アダプタ(電源プラグ)と電源コンセントの間のほこりは、定期的(半年 に 1 回程度)に取り除いてください。火災の原因となることがあります。 清掃の際は、必ず電源アダプタ (電源プラグ) を電源コンセントから抜いてく ださい。火災・感電の原因となることがあります。

● 長期不在時の注意

長期間で使用にならないときは、安全のため必ず電源アダプタ(電源プラグ) を電源コンセントから抜いてください。

● 拡張カードスロットの抜き差しは、本商品の電源を切った状態で行ってくださ い。本商品および装着したカードが故障することがあります。

その他のご注意

移動させる場合は、電源アダプタ(電源プラグ)を電源コンセントから抜き、 外部の接続線を外したことを確認のうえ、行ってください。コードが傷つき、 火災・感電の原因となることがあります。

● 雷のときの注意

落雷の恐れのあるときは、電源アダプタ(電源プラグ)を電源コンセントから 抜いてご使用をお控えください。

落雷時に、火災・感電・装置故障の原因となることがあります。雷が鳴りだし たら、電源コードに触れたり、周辺機器の接続をしたりしないでください。落 雷による感電の原因となります。

●「最初にお読みください(別紙)」にしたがって接続してください。

間違えると接続機器や回線設備が故障することがあります。

● 火災・地震などが発生した場合、本商品の状態を確認し、異常が認められた場 合には当社のサービス取扱所までご連絡ください。装置故障の恐れがあります。




























設置場所

- 本商品を安全に正しくお使いいただくために、次のような所への設置は避けてください。
- ・ ほこりや振動が多い場所
- ・ 気化した薬品が充満した場所や、薬品に触れる場所
- ・ ラジオやテレビなどのすぐそばや、強い磁界を発生する装置が近くにある場所
- 特定無線局や移動通信体のある屋内
- · 盗難防止装置など 2.4GHz 周波数帯域を利用している装置のある屋内
- ・ 高周波雑音を発生する高周波ミシン、電気溶接機などが近くにある場所
- 本商品は、縦置きの場合は縦置き/壁掛け兼用スタンドを取り付けて設置してください。また、壁 掛け設置をする場合には、付属の壁掛け設置用ネジを使用して、縦置き/壁掛け兼用スタンドの 底面が壁側になるように固定し、本商品の背面が下になるように設置してください。 転倒、落下により、けが、故障の原因となることがあります。
- 本商品を電気製品・AV・OA 機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところ に置かないでください。(電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、蛍光灯、電気こたつ、インバー タエアコン、電磁調理器など)
 - 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通話ができなくなることがあります。 (特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。)
- ・ テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。 放送局や無線局などが近く、雑音が大きいときは、本商品の設置場所を移動してみてください。
- 本商品をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与 える場合があります。
- 無線 LAN アクセスポイントと無線 LAN 端末の距離が近すぎるとデータ通信でエラーが発生する 場合があります。1 m以上離してお使いください。
- 本商品とコードレス電話機や電子レンジなどの電波を放射する装置との距離が近すぎると通信速 度が低下したり、データ通信が切れる場合があります。また、コードレス電話機の通話にノイズが入っ たり、発信・着信が正しく動作しない場合があります。このような場合は、お互いを数メートル以 上離してお使いください。
- 本商品の隙間から虫(ゴキブリなど)が入ると、故障の原因となることがあります。 厨房や台所などに設置するときは、虫が入らないようにご注意ください。

禁止事項

- 動作中(特にデータ設定中)に、再起動スイッチを押下されたり、ケーブル類が外れたり、接続が 不安定になると、誤動作の原因となり、大切なデータを失うことがあります。動作中は、再起動スイッ チのむやみな押下や、コネクタの接続部に触れることは絶対にしないでください。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。
- 本商品は家庭用の電子機器として設計されております。本商品にパソコンなどの電子機器を非常 に多く接続し、通信が集中した場合に、本商品が正常に動作できない場合がありますのでご注意 ください。

日頃のお手入れ

- 本商品のお手入れをする際は、安全のため必ず電源アダプタ(電源プラグ)を電源コンセントから 抜いて行ってください。
- 汚れたら、乾いた柔らかい布でふき取ってください。汚れのひどいときは、中性洗剤を含ませた布 でふいたあと、乾いた布でふき取ってください。化学ぞうきんの使用は避けてください。 ただし、コネクタ部分はよくしぼった場合でもぬれた布では、絶対にふかないでください。 ベンジン、シンナーなどの有機溶剤、アルコールは絶対に使用しないでください。変形や変色の原 因となることがあります。
- 本商品に殺虫剤などの揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール、粘着テー プなどを長時間接触させないでください。変形や変色の原因となることがあります。

ご利用前の注意事項

通信に関する注意事項

- お客様宅内での接続環境により、最大通信速度が得られない場合や、通信速度が変動する状態ま たは通信が利用できない状態となる場合があります。
- インターネット常時接続をご利用の場合、ネットワークを介して外部からの不正侵入および情報搾 取などの危険が増えます。必要に応じて、お客様のパソコン上にファイアウォールのソフトウェアを インストールするなどの対応をお願いいたします。

電話機能に関する注意事項

- ひかり電話をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。
- 本商品の電源が入っていない場合は、ひかり電話をご利用いただくことはできません。
- ひかり電話でファクスやアナログモデム通信を行った場合、あるいは音声ガイドなどで通話中にプッ シュ信号の入力が必要な場合は、通信に失敗することがあります。通信が失敗した場合でも、失 敗するまでの通信に対して使用料金がかかります。
- ひかり電話や映像コンテンツの視聴などを同時に行い、本商品に負荷がかかった場合に、映像コ ンテンツの視聴に影響をおよぼす可能性があります。
- お客様のご利用環境によっては、ひかり電話の通話が安定しない可能性があります。
- ひかり電話使用中に本商品の電源が切れた場合、通話が切断されます。また、再起動中、バージョ ンアップ中は通話ができません。
- ひかり電話に対応した IP 端末での外線通話中は、「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定が行え ません。 ひかり電話使用終了後、一定時間たってから設定を行ってください。
- ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「Web 設定」などでの本商品の再起動を伴う操作 は行えない場合があります。その場合は、ひかり電話使用終了後、一定時間たってから、再度操作
- ●「Web 設定」や電話機からの設定、ひかり電話に対応した IP 端末からの自動設定により、ひかり 電話の通話や内線通話、着信音(着信中のナンバー・ディスプレイ表示など)、通信が途切れる場 合があります。
- ●「Web 設定」、電話機からの設定により、ひかり電話に対応した IP 端末やパソコンなどの通信が 切断される場合があります。 LAN 側の設定や無線設定を変更する場合は、通信を終了してから行っ てください。
- 本商品に接続した電話機の ACR 機能・LCR 機能または 0036、0039 など付与機能がオンの 場合、ひかり電話が発信できない場合があります。ACR機能・LCR機能または0036、0039 など付与機能をオフにしてご利用ください。(設定方法などはお使いの電話機の取扱説明書などを で確認ください。)
- 本商品は、ファームウェアを常に最新の状態に保つため、最新のファームウェアが確認されると、 あらかじめ設定された時間帯にあわせて、自動的にファームウェアの更新を行います。ファームウェ アの更新機能の詳細については、「最初にお読みください(別紙)」 よりご確認ください。 なお、ファー ムウェアの自動更新について、以下の点にご注意ください。
- ・ ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、本商品のファームウェアの更新は行われません。 使用後一定時間たってからファームウェアの更新が行われます。
- ファームウェアの更新中(約 1 分程度)は、ひかり電話がご利用になれません。緊急通報など もご利用になれませんのでご注意ください。
- ファームウェアの更新中(約 1 分程度)は、すべての接続が切断されます。インターネットや 映像コンテンツ視聴などの各サービスをご利用中に、ファームウェアの更新が実行される場合 がありますので、ご注意ください。
- ファームウェアの自動更新が実行されると、再起動し、ご利用中のインターネットや映像コン テンツ視聴などの各サービスが中断される場合があります。ファームウェアの更新が終了する までしばらくお待ちください。

お客様情報に関する注意事項

- 本商品は、お客様固有のデータを登録または保持可能な商品です。本商品内のデータが流出する と不測の損害を受ける恐れがありますので、データの管理には十分お気をつけください。
- 本商品を返却される際は、本商品を初期化することにより、本商品内のデータを必ず消去してくだ
- 本商品の初期化は、「最初にお読みください (別紙)」に記載された初期化方法の手順にしたがって 実施してください。

有線 LAN に関する注意事項

● 最大 1Gbps (規格値) や最大 100Mbps (規格値) は 1000BASE-T や 100BASE-TX の有線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ伝送速度(実効値)を示すものではありません。

無線 LAN に関する注意事項

- 最大 300Mbps (規格値) や最大 54Mbps (規格値)、最大 11Mbps (規格値) は、IEEE802.11 の無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度 (実効値) を示すものではあり
- 無線 LAN の伝送距離や伝送速度は、周囲の環境条件(通信距離、障害物・電子レンジなどの電 波環境要素、使用するパソコンの性能、ネットワークの使用状況など)により大きく変動します。
- IEEE802.11b、IEEE802.11g および IEEE802.11n を使用する機器が混在している場合は、 スループットが著しく下がることがあります。
- IEEE802.11n 通信を行うためには、無線 LAN 端末の無線の暗号化が 「暗号化なし」 「WPA-PSK(AES)」または「WPA2-PSK(AES)」(推奨) に設定する必要があります。

この取扱説明書は、森林資源保護のため、再生紙を使用しています。 ©2015 NTTEAST · NTTWEST 本3316-2 (2015.10)

3PP1158-6363P002 Rev.1.0



ひかり電話対応ホームゲートウェイ **RT-400KI**

故障かな?と思ったら

トラブルが起きたときや疑問点があるときは、まずここを読んで対処してください。該当項目がな い場合や対処をしても問題が解決しない場合は、本商品を初期化し、初めから設定し直してください。

設置に関するトラブル

本商品のご利用方法に合わせてどこまで設置、設定できているのか現在の症状をご確認のうえ、そ の原因と対策をご覧ください。

本商品前面の電源ランプは緑点灯していますか?	→いいえ(a 参照)
↓ はい	
本商品前面のアラームランプは消灯していますか?	→いいえ(b 参照)
↓はい	
本商品前面の ACT ランプが緑点灯していますか?	→いいえ(c 参照)
↓ (はい	
本商品前面の登録ランプは緑点灯していますか?	→いいえ(d 参照)
↓ (はい	
本商品前面のひかり電話ランプが緑点灯していますか?	→いいえ(e 参照)
↓はい	
ひかり電話が使えますか?	→いいえ(f 参照)
↓ lはい	
本商品背面の LINK ランプは緑点灯していますか?	→いいえ(g 参照)
↓はひ	
パソコンの IP アドレスが設定されていますか?	→いいえ(h 参照)
(IP アドレスの確認方法は、「機能詳細ガイド」をご覧ください)	
↓ (は し)	
Web ブラウザで本商品の「Web 設定」ページが表示されま	→いいえ(i 参照)
すか?	
↓はい	
設定後、本商品前面の PPP ランプが緑点灯していますか?	→いいえ(j 参照)
↓はい	
インターネットに接続できましたか?	→いいえ(k 参照)
↓はひ	
上記以外の症状が発生していますか?	→はい (I 参照)

a. 本商品前面の電源ランプが緑点灯しない

症状	原因と対策
電源ランプが緑点灯しない	●電源アダプタ(電源プラグ)が壁などの電源コンセントから外れていないか確認してください。
	●電源コンセントに他の電気機器を接続して電気がきているか確認してください。
	 ●電源アダプタ(電源プラグ)がパソコンの電源に連動した電源コンセントに差し込まれている場合は、壁などの電源コンセントに直接接続してください。(パソコンの電源が切れると、本商品に供給されている電源も切れてしまいます。) ●電源アダプタ(電源プラグ)のコードが破損していないか確認してください。破損している場合はすぐに電源アダプタ(電源プラグ)を電源コンセントから抜き、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。

b. 本商品前面のアラームランプが消灯していない

症状	原因と対策
アラームランプが赤点灯 する	● 初期状態ランプも橙点灯している場合は、ファームウェアのダウンロード中、更新中です。ファームウェアのダウンロード中、更新中は、本商品の電源を切らないでください。 ● 本商品で異常が発生しています。約15分間待ってもアラームランプが赤点灯している場合は、本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す際は、10秒以上の間隔を空けてください。電源を入れ直しても復旧しない場合は、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。

c. 本商品前面の ACT ランプが緑点灯しない

症 状	原因と対策
ACT ランプが緑点灯しない	●本商品と回線終端装置(ONU)、または VDSL モデムの両方に電源が入っていることを確認してください。(直接 RJ-45 モジュラージャックにつないている場合は、本商品の電源が入っていることを確認してください。) ●LAN ケーブルが本商品の WAN ポートと回線終端装置(ONU)、またはVDSL モデム、壁のモジュラージャックの両方に「カチッ」と音がするまて差し込まれているか、確認してください。

原因と対策

d. 本商品前面の登録ランプが緑点灯しない

症状

744 174	WIL CAN
登録ランプが消灯または 緑点滅している	 本商品にひかり電話の設定を行っています。しばらくお待ちになり、ひかり電話ランプと登録ランプが緑点灯することを確認してください。数回再起動を行うことがございますが、電源を抜いたりせず、そのまましばらくお待ちください。 ひかり電話開通日前に本商品を接続した場合には登録ランプが消灯または緑点滅します。ひかり電話が開通するまでの間はインターネット接続できませんまた「Web 設定」で設定を行うことはできません。
登録ランプが赤点灯して いる	●自動設定サーバとの接続に失敗(認証エラー)しました。当社のサービス取扱所にご連絡ください。
登録ランプが赤点滅している	 本商品のWAN側を中心に接続構成を確認してください。WANポートにLANケーブルが正しく接続されていることや、回線終端装置(ONU)VDSLモデムなどに電源が入っていることを確認してください。 自動設定サーバとの通信中にエラー(その他のエラー)が発生しました。したらくお待ちになったあとで、本商品の電源を入れ直し、ひかり電話ランプと登録ランプが緑点灯することを確認してください。電源を入れ直す場合は、10秒以上の間隔を空けてください。改善しない場合は、当社のサービス取扱所にご連絡ください。 初期状態ランブが橙点滅しているか確認してください。初期状態ランブが橙点滅している場合は、LAN側IPアドレス(サブネット)がひかり電話のIPプドレス(サブネット)と重複しています。「Web設定」の[詳細設定] - [DHCP/グサーバ設定]の[LAN側IPアドレス]を変更して設定してください。

e. 本商品前面のひかり電話ランプが緑点灯しない

症 状	原因と対策
ひかり電話ランプが消灯 している	 本商品と接続する機器をご確認ください。 本商品はWAN ポートに回線終端装置(または VDSL モデム)を直接接続しLAN ボートにパソコンを接続していただくようお願いします。本商品と回終端装置(または VDSL モデム)の間にハブ(またはルータ等)を接続しいる場合、ひかり電話を正常にご利用いただくことができない場合がありず。 ※複数台のパソコンを利用するためハブを設置する必要がある場合は、ハブ本商品のLAN ポートに接続してご利用ください。 本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す場合は、10秒以上の隔を空けてください。改善しない場合は、当社のサービス取扱所にご連絡くさい。

f. ひかり電話が使えない

症 状	原因と対策
ひかり電話が使えない	●本商品背面の電話機ポートと電話機が電話機コードで接続されていることを確認してください。
	●ひかり電話でかけられない番号があります。「接続可否番号一覧」(◆ひかり電話の使い方(別紙))をご確認ください。最新の情報については、当社ホームページでご確認ください。
	●使用する電話機がホームテレホンの内線電話機や ISDN 対応電話機などである場合、または電話機の ACR 機能などが動作している場合はひかり電話が正しくご利用いただけません。
	●電源を切ってすぐに電源を入れた場合、6分~10分程度ご利用できない場合があります。そのまましばらくお待ちいただき、改善しない場合は、本商品の電源を再度入れ直してください。電源を入れ直す場合は、10秒以上の間隔を空けてください。

g. 本商品背面の LINK ランプが緑点灯しない

症状	原因と対策
LINK ランプが緑点灯しない	 本商品とパソコンの両方に電源が入っていることを確認してください。 LANボードまたはLANカードがパソコンに正しく設定されているかを確認してください。 LANケーブルが本商品のLANポートとパソコンの両方に「カチッ」と音がするまで差し込まれているか確認してください。 本商品に付属しているLANケーブルをお使いください。1Gbps(1000Mbps)に対応していないLANケーブルの場合、通信速度が遅くなる場合や接続できなくなる場合があります。お客様でLANケーブルをご用意いただく場合、LANポートで1Gbps(1000Mbps)の通信をご利用になるときは1Gbps(1000Mbps)に対応したLANケーブルをご用意ください。 「設置する」「接続する」(● 最初にお読みください(別紙))をご覧のうえ配約の確認をしてください。また、パソコンがLANボードまたはLANカードを認識しているかを確認してください。 「Web 設定」の[詳細設定] - [高度な設定]で[LAN側MDI/MDI-Xモード]を「自動設定」に設定してみてください。(初期値は「MDI-X 固定」です。) パソコンのネットワーク接続でご利用になるLANポートが有効になっていることを確認してください。確認方法はパソコンの取扱説明書などを参照してください。

h. パソコンの IP アドレスが設定されていない

 症状 パソコンのIPアドレスが「192.168.1.xxx」はでは、「192.168.1.xxx」に設定されていない ●パソコンの設定が「IPアドレスを自動取得する」もしくは「DHCPサーバを参照」になっていることを確認してください。パソコンのIPアドレスが自動的に設定されるためには、パソコンよりも本商品の方が先に起動されて装置内部の処理が完了している必要があります。下記のどちらかの方法で確認してください。 a.パソコンの電源を切り、再度パソコンの電源を入れてください。起動後、「機能詳細ガイド」をご覧のうえ再度パソコンのIPアドレスを確認してください。 b.「機能詳細ガイド」をご覧のうえ、パソコンのネットワークの設定を行ってください。 	11. ハノコンの11 ブーレスが設定されているい				
が「192.168.1.xxx」	症 状	原因と対策			
	が「192.168.1.xxx」	参照」になっていることを確認してください。パソコンのIPアドレスが自動的に設定されるためには、パソコンよりも本商品の方が先に起動されて装置内部の処理が完了している必要があります。下記のどちらかの方法で確認してください。 a. パソコンの電源を切り、再度パソコンの電源を入れてください。起動後、「機能詳細ガイド」をご覧のうえ再度パソコンのIPアドレスを確認してください。 b. 「機能詳細ガイド」をご覧のうえ、パソコンのネットワークの設定を行って			

Web ブラウザで本商品の「Web 設定」ページが表示されない				
症 状	原因と対策			
Web ブラウザで、本商 品の「Web 設定」ペー ジが表示されない	 ●パソコンのネットワーク設定が間違っていないかどうか、「機能詳細ガイド」をご覧のうえ確認してください。 ● Web ブラウザや OS の設定で「プロキシサーバを使用する」になっている場合、本商品の「Web 設定」ページが表示されないことがあります。「機能詳細ガイド」をご覧のうえ確認してください。 ● ダイヤルアップの設定がある場合は、パソコンの「インターネットオプション」の [接続] で [ダイヤルしない] が選択されていることを確認してください。「機能詳細ガイド」をご覧のうえ確認してください。 ● 複数固定 IP サービスをご利用の場合、グローバル IP アドレスを割り付けたパソコンから本商品を設定するには「http://ntt.setup/」と入力しても「Web設定」ページは開きません。Web ブラウザのアドレスに、プロバイダから本商品に割り当てられたグローバル IP アドレス (本商品の WAN 側 IP アドレス) (例えば http://200.200.200.1/)を入力してください。 ● ファイアウォール、ウイルスチェックなどのソフトウェアが終了されていることをご確認ください。 ● 「工事中のため、設定変更はできません。」と表示された場合は、当社のひかり電話設備の工事中のため本商品の設定はできません。 ● 本商品の設定は、ひかり電話の開通日以降に行えます。本商品の登録ランプが緑点灯することを確認してください。 ● 本商品の 「ポートセパレート」を「使用する」に設定していると、本商品に無線 LAN 接続された端末で「Web 設定」ページを表示できない場合があります。本商品の「ポートセパレート」の設定を確認してください。詳細は、「機能詳細ガイド」をご覧ください。 ● お客様のご利用環境によっては、「http://ntt.setup/」を入力しても「Web設定」ページが表示されない場合があります。表示されない場合は、本商品の IP アドレス「http://192.168.1.1/」(工場出荷時)を入力してください。 			
Web ブラウザで、本商 品の「Web 設定」ペー ジの画面が正常に表示さ れないまたは操作が正常 にできない	● お使いの Web ブラウザの設定で「JavaScript™」を有効に設定してください。「機能詳細ガイド」をご覧のうえ確認してください。 ● お使いの Web ブラウザが本商品に対応しているか「機能詳細ガイド」をご覧のうえ確認してください。			
本商品前面の PPP ランプが緑点灯しない				
症 状	原因と対策			
PPP ランプが消灯して いる	● [Web 設定」の [基本設定] - [接続先設定 (IPv4 PPPoE)] で、接続したい接続先の [接続可] にチェックが入っているかを確認してください。● [Web 設定」の [基本設定] - [接続先設定 (IPv4 PPPoE)] で [セッショ			

本商品前面の PPP ランプが緑点灯しない			
症 状	原因と対策		
PPP ランプが消灯して いる	● 「Web 設定」の「基本設定」 - [接続先設定(IPv4 PPPoE)]で、接続したい接続先の「接続可」にチェックが入っているかを確認してください。 ● 「Web 設定」の「基本設定〕 - [接続先設定(IPv4 PPPoE)]で[セッション名]または[操作]の[編集]をクリックし、接続したい接続先の情報(接続先ユーザ名、接続パスワード)が正しく入力されているか確認してください。 ● 「Web 設定」の[基本設定] - [接続先設定(IPv4 PPPoE)] - [接続先設定] (メインセッション / セッション 2 ~ 5)の[接続モード]で「要求時接続」に設定している場合、パソコンからインターネット接続を開始するまで、PPPランプは消灯したままです。無通信時には PPP ランプは消灯しています。 ● PPPoE ブリッジ機能でのみ接続している場合は、PPPランプは緑点灯しません。		

k. インターネットに接続できない

症 状	原因と対策
インターネット上のホームページが開けない	 ネームサーバ (DNS サーバ) アドレスが間違っている →自動取得できないプロバイダの場合は、プロバイダから指定されたネーム サーバ (DNS サーバ) アドレスをプロバイダからの情報にしたがって「Web 設定」の [基本設定] - [接続先設定 (IPv4 PPPoE)] / [接続先設定 (IPv6 PPPoE)] で [セッション名] または [操作] の [編集] / [詳細設定] を クリックし、DNS サーバアドレスの欄に入力してください。 ● Web ブラウザや OS の設定で「プロキシサーバを使用する」になっている場合、ホームページが表示されないことがあります。 ● フレッツ・オフィスやフレッツ・グループアクセス/フレッツ・グループなどを利用して、プライベートネットワークを構築する場合で、そのネットワーク内に 192.168.1.xxx の IP アドレスがあると、正しく通信できないことがあります。このような場合は、本商品の LAN 側 IP アドレスを他と重複しないアドレスに設定変更してください。 ● ダイヤルアップの設定がある場合は、バソコンの「インターネットオプション」の [接続] で [ダイヤルしない] が選択されていることを確認します。「機能詳細ガイド」をご覧のうえ確認してください。 ● [Web 設定」の [基本設定] - [接続先設定 (IPv4 PPPoE)] で、接続したい接続先の [接続可] にチェックが入っているかを確認してください。 ● [Web 設定」のトップページで、接続したい接続先の [状態] が「接続中」となっていることを確認してください。

I. 上記以外の症状が発生している

症 状	原因と対策
上記以外の症状が発生し ている	●最新のファームウェアが適用されているか確認してください。(☞「機能詳細ガイド」の「機能詳細説明」- [その他の機能] - [ファームウェア更新]) ●本商品の初期化および再設定を行ってください。改善しない場合は、当社のサービス取扱所にご連絡ください。

ご利用開始後のトラブル

症状	原因と対策
インターネットへのアク セスが遅い	●接続先サーバが混んでいる可能性があります。しばらく時間をおいてから、アクセスしてください。●接続先のプロバイダやインターネット上の経路が他の通信で混んでいる可能性があります。しばらく時間をおいてからアクセスしてください。
LAN ポートで通信速度 が出ないまたは接続でき ない	● 1Gbps(1000Mbps)に対応していない LAN ケーブルの場合、通信速度が 遅くなる場合や接続できなくなる場合があります。お客様で LAN ケーブルをご 用意いただく場合、LAN ポートで 1Gbps(1000Mbps)の通信をご利用に なるときは 1Gbps(1000Mbps)に対応した LAN ケーブルをご用意ください。
使用可能状態において突然「IP ア ド レ ス 192.168.1.xxx は、ハードウェアのアドレスが…と競合していることが検出されました。」というアドレス競合に関するエラーが表示された	●LAN内に手動で設定しているIPアドレスがあるかどうか確認してください。 ●[OK]をクリックして次の手順でIPアドレスを取り直してください。なお、このエラーが表示された場合、もう1台のパソコンで同様のエラーが表示されることがあります。その場合はエラー表示されたすべてのパソコンで下記手順を行ってください。〈Windows®7、Windows®0ロゴボタン)- [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト]をクリックします。 ②「ipconfig/renew」または「ipconfig」を入力して [Enter] キーを押します。③IPアドレスが [192.168.1.xxx] になることを確認します。〈Mac OS X 10.5/10.6/10.7、OS X 10.8 の場合〉①「アップルメニュー」から「システム環境設定」を開き、「ネットワーク」アイコンを選択します。 ② [Ethernet]を選択し、「詳細…」をクリックして [TCP/IP] タブをクリックします。 ③ [DHCP リースを更新]をクリックします。 ④ IPV4アドレスが「192.168.1.xxx」になることを確認します。

症 状	原因と対策
前回はできたのにイン ターネット接続ができな い	●本商品の電源を切ったあと、すぐに電源を入れないでください。 10 秒以上の間隔を空けてから電源を入れてください。 パソコンに IP アドレスが自動的に設定されるためには、パソコンよりも本商の方が先に電源が立ち上がって装置内部の処理が完了している必要があります。 下記のどちらかの方法で確認してください。 a. パソコンの電源を切り、再度パソコンの電源を入れます。 起動後、「機能詳細ガイド」をご覧のうえ再度パソコンの IP アドレスを確してください。 b. 次の手順で IP アドレスを取り直してください。 〈Windows® 7、Windows Vista® および Windows® XP の場合〉 ① [スタート](Windows® のロゴボタン) - [すべてのプログラム] - [クセサリ] - [コマンドプロンプト]をクリックします。 ② 「ipconfig /renew」または「ipconfig」と入力して、[Enter]を押します。 ③ IP アドレスが [192.168.1.xxx] になることを確認します。 〈Mac OS X 10.5/10.6/10.7、OS X 10.8 の場合〉 ① [アップルメニュー]から [システム環境設定]を開き、[ネットワーク]イコンを選択します。 ② [Ethernet]を選択し、[詳細]をクリックして [TCP/IP]タブをクリクします。 ③ [DHCP リースを更新]をクリックします。 ④ IPV4 アドレスが [192.168.1.xxx] になることを確認します。
初期状態ランプが橙点滅する	●LAN側IPアドレス(サブネット)がひかり電話のIPアドレス(サブネッと重複しています。 「Web設定」の[詳細設定]-[DHCPv4 サーバ設定]の[LAN側IPアレス]を変更して設定してください。
「Web 設定」の[詳細設定] - [DHCPv4 サーバ設定] の [LAN 側 IP アドレス] 設定変更時に、IP アドレ スが重複していると表示 され、設定できない	●LAN 側 IP アドレス (サブネット) がひかり電話または接続先の IP アドレス (ブネット) と重複しています。 [LAN 側 IP アドレス]を変更して設定してください。
「Web 設定」の[基本設定]-[接続先設定(IPv4 PPPoE)]で[セッション名]または[操作]の[編集]をクリックして、[IPアドレス]の設定を変更する時に、IPアドレスが重複していると表示され、設定できない	●LANのIPアドレスと重複していると表示されている場合、接続先のIPアレス(サブネット)がLANのIPアドレス(サブネット)と重複しています「Web 設定」の[詳細設定]-[DHCPv4 サーバ設定]の[LAN 側IPアレス]を変更して設定してください。 ●ひかり電話または接続先のIPアドレスと重複していると表示されている場接続先のIPアドレス(サブネット)がひかり電話または他の接続先のIPアレス(サブネット)と重複しています。接続先IPアドレス管理者(フレッグループアクセスの場合はグループ管理者)にお問い合わせのうえ、[接続設定(IPv4 PPPoE)]で[セッション名]または[操作]の[編集]をクリクして、IPアドレスを変更して設定してください。
「Web 設定」のトップ ページに IPアドレスが 重複していると表示され る	●「接続先設定 (IPv4 PPPoE)」の [状態] に、LANのIPアドレスと重複しいると表示されている場合、LANのIPアドレス(サブネット)がひかり電または接続先のIPアドレス(サブネット)と重複しています。 「Web 設定」の [詳細設定] ー [DHCPv4 サーバ設定] の [LAN側IPアレス]を変更して設定してください。 ●「接続先設定 (IPv4 PPPoE)」の [状態] に、ひかり電話または他の接続先IPアドレスと重複していると表示されている場合、接続先のIPアドレス(ブネット)がひかり電話または他の接続先のIPアドレス(サブネット)と複しています。接続先IPアドレス管理者(フレッツ・グループアセスの合はグループ管理者)にお問い合わせのうえ、「Web 設定」の [基本設定] [接続先設定 (IPv4 PPPoE)] で [セッション名] または [操作] の [編をクリックして、重複している接続先のIPアドレスを変更して設定してくさい。
Web 設定できない	●「接続回線検索中」と表示された場合は、登録ランプが緑点灯することを確したあと、Web ブラウザを閉じて、再度ログインを行ってください。(☞ 最にお読みください(別紙))
ハンドセットを取りあげ ると「ピーピーピーピー」 と音がする	●最新のファームウェアがあることを通知しています(正常動作)。「※ ※ ① ①」とダイヤルしてファームウェアの更新を行ってください。「機能詳細イド」をご覧のうえ確認してください。
ハンドセットを置いたあ とすぐに着信音が鳴る	 ●内線転送で、転送先の方が応答する前に外の相手の方との通話を保留したまハンドセットを置いた場合は、着信音が鳴ります(呼び返し)。ハンドセッを取りあげると、保留していた相手の方とお話しできます。 ●キャッチホンサービスやダブルチャネル/複数チャネルで、先にかかってき電話とお話し中にかかってきた電話とを切り替えて通話しているときに、一の相手の方との通話を保留したままハンドセットを置いた場合は、着信音がります(呼び返し)。ハンドセットを取りあげると、保留していた相手の方お話しできます。
ひかり電話の音声品質が安定しない	● [Web 設定] の [電話設定] - [ひかり電話共通設定] の [音質優先モーを「優先」または「最優先」に設定します。
優先着信ポートと指定着 信機能を同時に利用する 設定ができない	●電話機 1、2 ポートで同一の着信番号が 1 つの場合、指定着信機能の設定を行てから、優先着信ポートの設定を行ってください。
停電復旧後、ひかり電話 が利用できない	●本商品前面のひかり電話ランプが緑点灯しているか確認してください。ひか電話ランプが消灯、登録ランプが赤点滅している場合は、ひかり電話のご利ができませんので、再度、電源を入れ直してください。ひかり電話の設定が了すると、本商品前面のひかり電話ランブ、登録ランプが緑点灯します。
雷話機からの設定が工	●優先着信ポートを有効に設定した場合。割込音通知は設定できません。割込

●優先着信ポートを有効に設定した場合、割込音通知は設定できません。割込音 通知の設定を行うと「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声 ガイダンスが流れます。割込音通知をご利用になる場合は、優先着信ポートの

●優先着信ポートを有効に設定した場合、アナログポート無効化は設定できません。 でである。 を表情にボートを有効に設定した場合、アプログボート無効化の設定を行うと「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。電話機 1、2 ポートを無効に設定する場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。アナログボート無効化とあ

らず、IP端末で[通知番号]に設定した電話番号が相手先に通知されること

IP端末の機能および [通知番号] の設定方法は、IP端末の取扱説明書などを

の更新を行ってください。「機能詳細ガイド」をご覧のうえ確認してください。 ●本商品のファームウェアの更新中や、ファームウェアの更新予約中、本商品の 再起動を行っている場合、当社のひかり電話設備の工事中は、本商品へのバー

●初期状態ランプも橙点灯している場合は、ファームウェアのダウンロード中、 更新中です。ファームウェアのダウンロード中、更新中は、本商品の電源を切

●本商品で異常が発生しています。約 15 分間待ってもアラームランプが赤点灯 している場合は、本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直すときは、 10 秒以上の間隔を空けてください。電源を入れ直しても復旧しない場合は、

●当社のひかり電話設備の工事に伴い、自動的に再起動されることがあります。

わせて他の設定を一度に行った場合は、他の設定もやり直してください。

合は、他の設定もやり直してください。

ご覧ください。

アラームランプが赤点灯 する

突然、再起動した

発信時、設定した通知番 │ ●本商品に接続する IP 端末によっては、本商品の [通知番号] の設定にかかわ

ファームウェアの更新ができない ● ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、本商品のファームウェアの更新は行われません。使用後一定時間たってからファームウェアの更新が行われます。ただし、一定時間使用中の場合は、ファームウェアの更新は行われません。その場合は、ひかり電話使用終了後一定時間たってから、再度ファームウェア

当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。

電源を抜いたりせず、そのまましばらくお待ちください。

アラームランプが赤点滅 する 「無線 LAN 簡単セットアップ」に失敗しています。 「「無線 LAN 簡単セットアップ」が成功しない」を参照してください。

ジョンアップ操作は行えません。

症状	原因と対策
無線 LAN 通信ができな い	● 暗号化方式で WEP をご利用になる場合、使用する WEP キー(キーインデックス) および WEP キー(WEP キー 1 ~ 4) の設定は本商品と接続する無線 LAN 端末との間で同じ設定としてください。(☞ 「機能詳細ガイド」の「本商品の設定」ー [無線 LAN 設定] - [使用する WEP キー(キーインデックス)])
	●本商品の拡張カードスロットに無線 LAN カードが正しく装着されているか「無線 LAN のご利用について」(☞ 最初にお読みください(別紙))をご覧のうえ、確認してください。
	●「Web 設定」の[無線 LAN 設定]-[無線 LAN 設定]で本商品と接続する 無線 LAN 端末の使用チャネルが一致していることを確認してください。使用 する無線 LAN 端末によっては、12ch、13ch は使用できない場合がありま す。
	自動設定でつながらない場合は無線 LAN 端末の設定を確認して、使用チャネルの設定を変更してください。 ● MAC アドレスフィルタリングが「使用する」になっている。本商品の MAC アドレスフィルタリングが「使用する」となっている場合、無線 LAN 端末の MAC ア
	ドレスをMAC アドレスエントリに登録する必要があります。(◆「機能詳細ガイド」の「本商品の設定」- [無線 LAN 設定] - [MAC アドレスフィルタリング] - [接続を許可する無線 LAN 端末の MAC アドレス編集]) ◆本商品に IEEE802.11n 方式対応の無線 LAN 端末を接続する際、無線 LAN 端末の暗号化方式を WPA-PSK(TKIP) または WPA2-PSK (TKIP) に設定
	していると接続できない場合があります。無線 LAN 端末の暗号化方式をWPA-PSK (AES) または WPA2-PSK (AES) に変更するか、動作モードを IEEE802.11g 方式または IEEE802.11b 方式に変更して使用してください。 ●上記を確認しても、無線 LAN 通信ができない場合は無線 LAN カードの取扱
「無線 LAN 簡単セット	●本商品の拡張カードスロットに無線 LAN カードが正しく装着されていない
アップ」が成功しない	→「無線 LAN のご利用について」(◆ 最初にお読みください(別紙))をご覧のうえ、確認してください。 ● MAC アドレスフィルタリングのすべてのエントリが登録済みになっている
	→本商品の MAC アドレスフィルタリングのすべてのエントリが登録済みになっていると「無線 LAN 簡単セットアップ」の設定ができません。「Web設定」の [無線 LAN 設定] ー [MAC アドレスフィルタリング] で本商品の MAC アドレスフィルタリングの設定を確認してください。 ◆本商品の使用する WEP キー(キーインデックス)が WEP キー 1 になってい
	ない →無線 LAN 端末で WEP キー 2 ~ 4 は対応していない場合があります。 「Web 設定」の [無線 LAN 設定] - [乗線 LAN 設定] - [マルチ SSID 設定 (■ SSID-2 を選択した場合)] の [使用する WEP キー (キーインデックス)] で本商品の無線の暗号化設定を確認してください。
	●本商品と無線 LAN 端末で使用可能な暗号化方式や暗号化強度が一致していない ・・無線 LAN 端末の取扱説明書などで使用可能な暗号化方式や暗号化強度を確認し、本商品に設定してください。
	●本商品に他の設定を行っている →本商品の設定中は「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定は行えません。 他の設定が終了してから行ってください。
	●ひかり電話使用中、および使用後一定時間内に設定を行っている →ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「無線 LAN 簡単セットアップ」 での設定は行えない場合があります。ひかり電話使用後一定時間たってから 行ってください。
	●登録ランプが緑点灯していない →登録ランプが緑点灯していない場合は、「無線 LAN 簡単セットアップ」で の設定は行えません。「設置に関するトラブル」(◆本紙表面)を参照して ください。
	●2台以上のパソコンで無線 LAN 簡単接続機能を起動している →2台以上のパソコンで無線 LAN 簡単接続機能を起動している場合は、「無 線 LAN 簡単セットアップ」の設定に失敗します。1台ずつ設定を行ってく ださい。
	●Windows® 7 搭載の無線 LAN 内蔵パソコンが接続できない →本商品の [無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY 接続拒否)] を「しない」に設定する、またはパソコンで、「ネットワークが名前(SSID)をブロードキャストしていない場合でも接続する」の設定(● 最初にお読みください(別紙))を行ってください。
「らくらく無線スタート」が成功しない	●本商品の無線の暗号化が「暗号化なし」に設定されている →本商品の無線の暗号化が「暗号化なし」に設定されている状態で、「らくらく無線スタート」を実行すると設定に失敗します。本商品の無線の暗号化が「暗号化なし」に設定されている状態で設定に失敗した場合、「らくらく無線スタート」には、自動的に、本商品の無線の暗号化をWPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) に設定する機能があります。アラームランプが消灯し
	TON (TRIF) ACS) に設定する機能があります。 アクーム フラカが用力してから、もう一度、「らくらく無線スタート」を実行してください。 自動的に設定される WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) の設定値については、「機能詳細ガイド」をご覧のうえ確認してください。 ●インターネットに接続できていない
	→本商品前面の PPP ランプが消灯している場合は、インターネットに接続できません。「無線 LAN 簡単セットアップ」で無線 LAN 設定後、ゲーム機からのインターネット接続の確認に失敗する場合は、「設置に関するトラブル」(◆本紙表面)を参照して、本商品の接続や設定を確認してください。 ◆本商品の「無線ネットワーク名(SSID)を隠蔽する(ANY接続拒否)]を「す
	■ 本商品の [無線ネットワーク名 (SSID) を隠蔽する (ANY 接続担告)] を「する」に設定し、SSID-1 を「******」に設定している →本商品の [無線ネットワーク名 (SSID) を隠蔽する (ANY 接続拒否)] を「する」に設定し、SSID-1 を「******」に設定している状態で「らくらく無線スタート」を実行すると設定に失敗します。 [無線ネットワーク名 (SSID) を隠蔽する (ANY 接続拒否)] を「しない」に設定するか、SSID-1 を「*******」以外に設定してください。
	●本商品の SSID-2 を「使用しない」に設定している →本商品の SSID-2 を「使用しない」に設定している状態で「らくらく無線 スタート」を実行すると設定に失敗します。SSID-2 を「使用する」に設定

スタート」を実行すると設定に失敗します。SSID-2を「使用する」に設定

→本商品の無線の暗号化が WPA2-PSK(AES) に設定された状態で「らくらく無線スタート」を実行すると設定に失敗することがあります。その場合は、 無線 LAN 端末の取扱説明書などを参照し手動にて設定をしてください。

●本商品の無線の暗号化が WPA2-PSK(AES) に設定されている

他の対策を実施しても、 ●再起動スイッチを押して、本商品を再起動してください。

改善が見られない

■ ハードウェア仕様				
	項 目	仕 様		
WAN ポート	物理インタフェース	8 ピンモジュラージャック (RJ-45)		
	ポート数	1 ポート		
	規格	1000BASE-T / 100BASE-TX (IEEE802.3ab / IEEE802.3u) オートネゴシエーション		
	物理インタフェース	8 ピンモジュラージャック (RJ-45)		
LAN	ポート数	4 ポート(スイッチングハブ内蔵)		
ポート	規格	1000BASE-T / 100BASE-TX (IEEE802.3ab / IEEE802.3u) オートネゴシエーション		
拡張 カード	物理インタフェース	ExpressCard/34 (PCI Express) 準拠 ※オプションの無線 LAN カード SC-40NE 専用 /SC-40NE 「2」専用		
スロット	スロット数	1 スロット		
= =7.6%	物理インタフェース	6 ピンモジュラージャック(RJ-11)		
電話機ポート	ポート数	2ポート		
710	供給電圧	約-48 V (無負荷時)		
	インタフェース	USB2.0		
USB ポート	コネクタ形状	Type A		
// /	ポート数	2ポート		
	電源ランプ	電源通電時:緑点灯		
	アラームランプ	装置障害時:赤点灯、 「無線 LAN 簡単セットアップ」設定失敗時:赤点滅 10 秒間、USB ポート の異常検出時:赤点滅 10 秒間		
	PPP ランプ	1 セッション接続中:緑点灯、2 セッション以上接続中:橙点灯		
	ひかり電話ランプ	ひかり電話利用可能時:緑点灯、 ひかり電話通話中/着信中/呼び出し中:緑点滅		
ランプ 表示	ACT ランプ	WAN 回線利用可能時:緑点灯、 WAN 回線でデータ通信中:緑点滅		
	登録ランプ	ひかり電話設定完了時:緑点灯、 ひかり電話設定中:緑点滅、 ひかり電話設定失敗時:赤点灯/赤点滅 「無線 LAN 簡単セットアップ」設定中:緑点滅/橙点滅、 「無線 LAN 簡単セットアップ」設定完了時:橙点灯		
	初期状態ランプ	工場出荷状態:橙点灯、IPアドレス重複時:橙点滅		
	オプションランプ	USB 機器接続時:青点滅(3 回点滅後 2 秒点灯)		
	初期化	設定初期化用スイッチ		
操作部	らくらくスタート	無線 LAN 簡単セットアップ用など		
	再起動	本装置を再起動		
筐体外観		縦置き壁掛け両用型		
動作環境		温度:0~40℃ 湿度:20~80% (結露しないこと)		
外形寸法		約 40(W) × 171(D) × 188(H) mm(突起部を除く)		
電源		AC100 ± 10V 50/60 Hz		
消費電力		最大 20W 以下(電源アダプタを含む)		
質量		約 450g(電源アダプタ、無線カード含まず)		
電磁妨害波規格		VCCI クラス B		

		■ ソフトウェア仕様
	項 目	仕 様
	WAN プロトコル	PPPoE (PPP over Ethernet)
	PPP 認証	自動認証(CHAP/PAP)/ CHAP 固定/ PAP 固定
	PPP 接続/切断	常時接続(自動接続)/要求時接続(無通信時切断)
	接続先数	登録:5 箇所、同時接続:5 箇所
	ルーティング方式	スタティックルーティング(最大 150 経路)
	DHCP サーバ機能	あり(最大 253 アドレス割当)
	DHCPv6 サーバ機能	あり(最大 22 台相当)
	DNS Proxy 機能	あり(LAN 側 DNS サーバ指定可)
ルータ 機能	NAT機能	IP マスカレード: 最大 4096 セッション 静的 NAT: 最大 64 アドレス
120130	静的 IP マスカレード機能	あり (ポート番号の範囲指定可)
	ユニバーサルプラグアン ドプレイ(UPnP)機能	あり
	簡易 DMZ ホスト機能	あり(LAN 側 IP アドレス指定による)
	複数固定 IP サービス対応 (Unnumbered) 機能	あり
	IP フィルタ機能	方針、プロトコル種別、入力インタフェース、出力インタフェース、IPバージョン、送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、送信先ポート指定可能
	セキュリティ保護機能	不正アクセス拒否機能(LAND 攻撃、smurf 攻撃、IP Spoofing 攻撃)、 不正アクセス検出機能(LAND 攻撃、smurf 攻撃、IP Spoofing 攻撃)
ブリッジ 機能	ブリッジ対象	PPPoE パケット、IPv6 パケット(B フレッツをご利用の場合のみ)
	接続手順	SIP
VoIP 機能	音声 CODEC	ITU-T G.711 μ -law
	エコー・キャンセラ	ITU-T G.168
Web ブ ラ電話機 設 ・ 保守	設定方法	Web ブラウザによる設定・保守
	状態表示機能	回線状態、WAN 側 IP アドレス、バージョン情報他
	ログ機能	あり
	設定値の保存・復元機能	ファイルに保存、ファイルからの復元
	ソフトウェアバージョン アップ機能	Web ブラウザを使用、電話機を使用
	•	

■ ソフトウェア仕様				
	項目	仕 様		
	規格	IEEE802.11b	IEEE802.11g	IEEE802.11n
	周波数帯域	2.4GHz 帯 (2400-2484MHz)		
	チャネル	1 ~ 13ch		
	伝送方式	DS-SS (スペクトラ ム直接拡散) 方式	OFDM(直交周波数分割多重)方式	
無機張力に 線能カロ無力SC-4のNEに AC-4のNE AC-4のNE AC-4のNE AC-4のNE AC-4のNE AC-4のNE AC-4のNE AC-4のNE AC-4のNE AC-4のNE AC-4 AC-4 AC-4 AC-4 AC-4 AC-4 AC-4 AC-4	伝送速度※ 1	11/5.5/2/1Mbps (自動切換)	54/48/36/24/ 18/12/9/6Mbps (自動切換)	[HT20] 144.4/130/117/104/ 78/72.2/65/58.5/52/ 39/26/19.5/13/ 6.5Mbps [HT40] 300/270/243/216/ 162/150/135/121.5/ 108/81/54/40.5/27/ 13.5Mbps (自動切換)
	アンテナ	送信2×受信2(内蔵アンテナ)		
	セキュリティ	無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY 接続拒否)、MAC アドレスフィルタリング、ポートセパレート、WEP(128/64bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)		

※ 1 無線 LAN の規格値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

Windows®、Windows Vista®は、米国 Microsoft® Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP はオペレーティングシステムです。 Internet Explorer® は、米国 Microsoft® Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。

Mac、Macintosh、Safari、Mac OS、OS X は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

らくらく無線スタートは、NEC アクセステクニカ株式会社の登録商標です。 Myriad and Jbed are trademarks or registered trademarks of Myriad Group AG. 本製品は、株式会社 ACCESS の NetFront Living Connect を搭載しています。

ACCESS、NetFront、IrFront は、日本国、米国およびその他の国における株式会社 ACCESS の商標または登録商標です。

© 2011 ACCESS Co., Ltd. All rights reserved. 本製品の一部分に Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。

Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd.

THE SOFTWARE IS PROVIDED 'AS IS', WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR APARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

This Project includes software developed by the Apache Group for use in the Apache HTTP server project

Copyright © 1993-2002 by Darren Reed.

「SmartVM」は、株式会社イーフローの商標または登録商標です。 その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

また、ソフトウェアについてのいかなる改変も禁止とし、それに起因する障害について当社は一切の責任を負いません。

お問合せ先

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報やバージョンアップサービスなどを提供しています。 本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

当社ホームページ:

までお問い合わせください。

[NTT東日本] http://web116.jp/ced/

[NTT 西日本] http://www.ntt-west.co.jp/kiki/

本商品について、不明な点などがございましたら、以下にお問い合わせください。

■ NTT 東日本エリア(北海道、東北、関東、甲信越地区)でご利用のお客様

●本商品を利用した基本的なインターネット接続設定について フレッツ光を新規にお申し込みいただいた際にお送りしております「設定用 CD-ROM」のご利用によ

り、本商品の基本的なインターネット接続設定が簡単に実施可能です。 ご利用には「設定用 CD-ROM」が添付された冊子「超カンタン設定ガイド」をご覧いただくか、下記

お問い合わせ先: 000120-275466 (10:00~18:00 年中無休)

※携帯電話からご利用の場合

0570-064074 (通話料金がかかります) ※ PHS · 050IP 電話からはご利用いただけません。

●本商品の詳細なお取り扱いに関するお問い合わせ(9:00 ~ 17:00)

お問い合わせ先: | 120-970413

※携帯電話・PHS・050IP 電話からご利用の場合

03-5667-7100(通話料金がかかります)

※年末年始(12月29日~1月3日)は休業とさせていただきます。

●故障に関するお問い合わせ(24時間 年中無休※) お問い合わせ先: 0000120-000113

※携帯電話・PHS からもご利用可能です。 ※ 17:00 〜翌日 9:00 までは、録音にて受付しており順次ご対応いたします。

※故障修理等の対応時間は9:00~17:00です。

■ NTT 西日本エリア(東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区)でご利用のお客様

●本商品のお取り扱い、および故障に関するお問い合わせ

※携帯電話・PHS からもご利用可能です。

・本商品のお取り扱いに関するお問い合わせ: $9:00\sim17:00$

※年末年始(12月29日~1月3日)は休業とさせていただきます。 故障に関するお問い合わせ:24時間 年中無休

※ 17:00 〜翌日 9:00 までは、録音にて受付しており順次ご対応いたします。

※故障修理等の対応時間は9:00~17:00です。

お問い合わせ時には、フレッツ光を新規にお申込みいただいた際にお送りしております「開通のご案内」 をご用意ください。

また、インターネット接続の設定をしている場合は、ご契約のプロバイダ資料についてもご用意ください。

なお、電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。

この取扱説明書は、森林資源保護のため、再生紙を使用しています。 ©2014 NTTEAST · NTTWEST 本3315-1 (2014.02)

3PP1158-6364P001 Rev.1.0